レイヤー 2plus ファーストイーサネット・インテリジェント・スイッチ

CentreCOM® 8324XL

取扱説明書



CentreCOM 8324XL

取扱説明書



安全のために

(必ずお守りください





警告

下記の注意事項を守らないと**火災・感電**により、 **死亡や大けが**の原因となります。

分解や改造をしない

本製品は、取扱説明書に記載のない分解や改造はしないでください。 火災や感電、けがの原因となります。



分解禁止

雷のときはケーブル類・機器類にさわらない

感電の原因となります。



. .

異物は入れない 水は禁物

火災や感電の恐れがあります。水や異物を入れないように注意して ください。万一水や異物が入った場合は、電源ブラグをコンセント から抜いてください。(弊社のサポートセンターまたは販売店にご連 絡ください。)



異物厳禁

通気口はふさがない

内部に熱がこもり、火災の原因となります。



ふさがない

湿気やほこりの多いところ、油煙や湯気の あたる場所には置かない

内部回路のショートの原因になり、火災や感電の恐れがあります。



設置場所 注意

表示以外の電圧では使用しない

火災や感電の原因となります。 本製品は AC100 - 120V で動作します。 なお、本製品に付属の電源ケーブルは 100V 用ですのでご注意ください。



電圧注意

正しい電源ケーブル・コンセントを使用する

不適切な電源ケーブル・コンセントは火災や感電の原因となります。 接地端子付きの3ピン電源ケーブルを使用し、接地端子付きの3ピン電源コンセントに接続してください。



3ピン コンセント

コンセントや配線器具の定格を超える使い方はしない

たこ足配線などで定格を超えると発熱による火災の原因となります。



たこ足禁止

設置・移動のときは電源プラグを抜く

感雷の原因となります。



プラグを 抜け

傷つけない

雷源ケーブルを傷つけない

火災や感雷の原因となります。

電源ケーブルやプラグの取扱上の注意:

- 加工しない、傷つけない。
- 重いものを載せない。
- ・熱器具に近づけない、加熱しない。
- ・電源ケーブルをコンセントから抜くときは、必ずプラグを持って抜く。

ご使用にあたってのお願い

次のような場所での使用や保管はしないでください

- 直射日光のあたる場所
- ・暖房器具の近くなどの高温になる場所
- ・急激な温度変化のある場所(結露するような場所)
- ・湿気の多い場所や、水などの液体がかかる場所(湿度80%以下の環境でご使用ください)
- 振動の激しい場所
- ほごりの多い場所や、ジュータンを敷いた場所(静電気障害の原因になります)
- ・腐食性ガスの発生する場所













静雷気注意

本製品は、静電気に敏感な部品を使用しています。部品が静電破壊する恐れがありますの で、コネクターの接点部分、ポート、部品などに素手でふれないでください。



取り扱いはていねいに

落としたり、ぶつけたり、強いショックを与えないでください。





お手入れについて

清掃するときは電源を切った状態で

誤動作の原因になります。



機器は、乾いた柔らかい布で拭く

汚れがひどい場合は、柔らかい布に薄めた台所用洗剤(中性)をしみこま せ、堅く絞ったもので拭き、乾いた柔らかい布で仕上げてください。







中性洗剤 堅く絞る 使用

お手入れには次のものは使わないでください

石油・みがき粉・シンナー・ベンジン・ワックス・熱湯・粉せっけん (化学ぞうきんをご使用のときは、その注意書に従ってください。)



CentreCOM 8324XL 取扱説明書

ご注意

本書の中に含まれる情報は、当社(アライドテレシス株式会社)の所有するものであり、 当社の同意なしに、全体または一部をコピーまたは転載しないでください。 当社は、予告無く本書の全体または一部を修正・改訂することがあります。 また、改良のため製品の仕様を予告無く変更することがあります。

Copyright © 2004 アライドテレシス株式会社

商標について

CentreCOM は、アライドテレシス株式会社の登録商標です。

MS-DOS、Windows、Windows NT は、米国 Microsoft Corporation の米国および その他の国における登録商標です。

本マニュアルの中に掲載されているソフトウェアまたは周辺機器の名称は、各メーカーの 商標または登録商標です。

電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に 基づくクラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波 妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を 講ずるよう要求されることがあります。

マニュアルバージョン

2004年 6月 Rev.A 初版

はじめに

このたびは、CentreCOM 8324XL をお買いあげいただき、誠にありがとうございます。

本製品は、10BASE-T/100BASE-TXポートを24ポート装備したファーストイーサネット・インテリジェント・スイッチです。

CentreCOM 8324XLは、拡張モジュール用スロットを2つ装備し、3種類の拡張モジュールが 実装できます。

Telnet やコンソールポートから各機能の設定が可能で、ユーザーインターフェースはコマンドライン形式をサポートしています。また、SNMP機能の装備により、SNMPマネージャーから各種情報を監視・設定することができます。

基本的なレイヤー2機能に加え、タグ VLAN とマルチプル VLAN の併用、ハードウェアIP フィルターなどをサポートし、品質の高いネットワーク環境を提供します。

マニュアルの構成

本製品のマニュアルは、次の3部で構成されています。

各マニュアルをよくお読みの上、本製品を正しくご使用ください。また、お読みになった 後も、製品保証書とともに大切に保管してください。

○ 取扱説明書(本書)

本製品の設置と接続、コマンドラインインターフェースの使いかた、設定手順など、本製品を使い始めるにあたっての最低限の情報が記載されています。

本書は、ファームウェア(リリース)バージョン「2.6.1」をもとに記述されていますが、「2.6.1」よりも新しいバージョンのソフトウェアが搭載された製品に同梱されることがあります。本製品をご使用の際は、必ず付属のリリースノートをお読みになり、最新の情報をご確認ください。リリースノートには、各バージョンごとの注意事項や最新情報が記載されています。


の リリースノート

ソフトウェアリリースで追加された機能・変更点・注意点や、取扱説明書とコマンド リファレンスの内容を補足する最新の情報が記載されています。 ソフトウェアのバージョンによっては、添付されない場合もあります。

○ コマンドリファレンス (CD-ROM に収録)

本製品で使用できる全コマンドの説明、各機能の解説、設定例など、本書の内容を含む本製品の完全な情報が記載されています。

付属の CD-ROM をコンピューターの CD-ROM ドライブに挿入すると、自動的に Web ブラウザーが起動し、HTML 形式のメニューが表示されます。



コマンドリファレンス画面

表記について

アイコン

このマニュアルで使用しているアイコンには、次のような意味があります。

アイコン	意味	説 明
ヒント	ヒント	知っていると便利な情報、操作の手助けになる情報を示しています。
! 注意	注意	物的損害や使用者が傷害を負うことが想定される内容を示しています。
警告	警告	使用者が死亡または重傷を負うことが想定される内容を示しています。
参照	参照	関連する情報が書かれているところを示しています。

書体

書体	意味
Screen displays	画面に表示される文字は、タイプライター体で表します。
User Entry	ユーザーが入力する文字は、太字タイプライターで表します。
Esc	四角枠で囲まれた文字はキーを表します。

製品名の表記

「本製品」と表記されている場合は CentreCOM 8324XL を意味します。 場合によっては「8324XL」のように「CentreCOM」を省略して記載します。

目次

	安全(のために	4
		ご注意	6
		商標について	6
		電波障害自主規制について	6
		マニュアルバージョン	6
	はじ	めに	7
		マニュアルの構成	8
		表記について	9
1	お使	いになる前に	15
	1.1	梱包内容	16
	1.2	特長	17
		ハードウェア	17
		サポート機能	18
	1.3	各部の名称と働き	20
		前面	20
		 背面	22
		側面	22
	1.4	LED 表示	23
		ポート LED	23
		ステータス LED	23
2	設置	と接続	25
=		2 - 13 1970	
	2.1	設置するときの注意	26
	2.2	19 インチラックに取り付ける	27
	2.3	壁面に取り付ける	28
	2.4	ネットワーク機器を接続する ケーブル	
		<i>y y iv</i>	
	2.5	コンソールを接続する	30
		コンソール	.30
		ケーブル	

3	設定の手	順
J	政権の丁	川只

	3.1	操作の流れ34	
	3.2	設定の準備	
	3.3	ログインする37 ログインする37 ログインパスワードを変更する38	
	3.4	設定を始める 39 コマンドの入力と画面 39 オンラインヘルプ 45 コマンドの表記 47 主要コマンド 48	
	3.5	設定を保存する51	
	3.6	起動スクリプトを指定する53	
	3.7	ログアウトする54	
4	基本	の設定と操作 55	
4	基本 4.1	の設定と操作 55 インターフェースを指定する	
4	4.1	インターフェースを指定する56 ポートを指定する56	
<u>4</u>	4.1	インターフェースを指定する	
4	4.1	インターフェースを指定する 56 ポートを指定する 56 VLAN インターフェースを指定する 56 IP インターフェースを作成する 57 手動で IP アドレスを設定する 57 DHCPで IP アドレスを自動設定する 58 Telnet で接続する 60 Telnet でログインする 60 Telnet サーバーの TCP ポート番号を変更する 61	

目次

	4.6	再起動する ウォームスタートを実行する コールドスタートを実行する	.70
	4.7	ご購入時の状態に戻す	72
	4.8	ファイルシステム ファイル名 ファイルシステム情報を表示する ファイルの操作コマンド ワイルドカードを使用する	.73 .75 .76
	4.9	ダウンロード・アップロードする TFTP でダウンロード・アップロードする Zmodem でダウンロード・アップロードする	.78
	4.10	テキストエディターを使用する エディターを起動する エディターのキー操作	.82
	4.11	SNMP で管理する	85
5	導入	例 8	39
	5.1	IP ホストとしての基本設定 DHCP サーバーを設定する 本例の設定スクリプトファイル	.93
	5.2	タグ VLAN を使用した設定	02
	5.3	マルチプル VLAN を使用した設定1 本例の設定スクリプトファイル1	


6.1	困ったときに114
	自己診断テストの結果を確認する114
	LED 表示を確認する116
	ログを確認する116
	トラブル例117
C 0	せます : 100
6.2	拡張モジュール
	拡張モジュールの種類120
	拡張モジュールの取り付けかた121
6.3	ソフトウェアのバージョンアップ123
0.0	準備するもの123
	最新ソフトウェアセットの入手方法124
	ファイルのバージョン表記124
	77 1700/ 7373xau123
6.4	ハイパーターミナルの設定125
6.5	Telnet クライアントの設定128
	///*
6.6	
	コネクター・ケーブル仕様131
	本製品の仕様133
6.7	保証とユーザーサポート134
0.7	F. 122
	保証、修理について134
	ユーザーサポート
	サポートに必要な情報135

お使いになる前に

この章では、本製品の梱包内容、特長、各部の名称と働きに ついて説明しています。

1.1 梱包内容

最初に梱包箱の中身を確認してください。



本製品を移送する場合は、工場出荷時と同じ梱包箱で再梱包されることが望まれます。 再梱包のために、本製品が納められていた梱包箱、緩衝材などは捨てずに保管してください。

1.2 特長

本製品の主な特長は次のとおりです。

ハードウェア

本製品のハードウェア的な特長とオプション(別売)製品を紹介します。

- 10BASE-T/100BASE-TX ポートを 24 ポート装備
- 全ポート MDI/MDI-X 自動切替機能をサポート
- \bigcirc 同梱のフックで電源ケーブルの抜けを防止
- 同梱の 19 インチラックマウントキットで EIA 標準の 19 インチラックに取り付け可能

オプション(別売)

○ 拡張モジュールによりポートの拡張が可能

AT-A50 1000BASE-T ポート× 1 AT-A51 1000BASE-SX/SC ポート× 1 AT-A53 1000BASE-LX/SCポート× 1

- 専用の RJ-45/D-Sub 9 ピン (メス) 変換 RS-232 ケーブルでコンソールと接続 CentreCOM VT-Kit2
- 壁設置用ブラケットで壁面への取り付けが可能 AT-BRKT-J22

1.2 特長

サポート機能

本製品の主な機能は次のとおりです。サポートする機能はソフトウェアのバージョンに依存しますので、詳細については最新のリリースノートやデータシートをご覧ください。

運用・管理

- SNMP v1
- RMON (1,2,3,9 グループ)
- ログ
- スクリプト
- トリガー
- O NTP (Network Time Protocol) Version 3
- ターミナル (Telnet/VT100 互換端末)
- RADIUS サーバーによる認証が可能
- Zmodem/TFTP/HTTP によるファームウェア / 設定ファイルのダウンロード (Zmodem と TFTP は設定ファイルのアップロードも可能)

スイッチング

- フローコントロール (IEEE802.3x PAUSE/100Mbps・PAUSE フレームの受信のみ)
- ポートトランキング
- ポートミラーリング
- MAC アドレスフィルタリングによるポートセキュリティー
- ポート帯域制限
- パケットストームプロテクション
- ブロードキャストパケットフィルタリング
- イングレスフィルタリング
- HOL ブロッキング防止(常時有効)
- 802.1X 認証

バーチャル LAN

- ポート VLAN
- マルチプル VLAN (Protected Ports VLAN)
- IEEE802.1Q タグ VLAN

スパニングツリープロトコル

- スパニングツリー (IEEE802.1D)
- O Rapid STP (IEEE802.1w)
- マルチドメイン・スパニングツリー(最大 15 個)

フォワーディングデータベース

- 最大 8K の MAC アドレス登録
- スタティックエントリー

QoS (IEEE802.1p)

○ 各ポートに 4 レベル (0~3) の送信キューを装備

ハードウェア IP フィルター

○ ワイヤースピードで IP トラフィックのフィルタリング

IΡ

- 経路制御(スタティックルート)
- DHCP クライアント機能
- O ARP
- Ping ポーリング

IP マルチキャスト

○ IGMPv2/IGMPv2 スヌーピング

IPv6 マルチキャスト


○ MLD スヌーピング

その他

- DHCP サーバー機能
- 各種統計情報の表示が可能

1.3 各部の名称と働き

前面



① 拡張モジュールスロット

オプション(別売)の拡張モジュールを装着するスロットです。

スロット 25(左側)とスロット 26(右側)の2つのスロットがあります。標準装備では、カバーパネルが取り付けてあります。カバーパネルは、拡張モジュールを装着するとき以外は外さないようにしてください。

参照 120ページ「拡張モジュール」

② 10BASE-T/100BASE-TX π-ト

UTP ケーブルを接続するコネクター(RJ-45)です。

ケーブルは 10BASE-T の場合はカテゴリー 3 以上、100BASE-TX の場合はカテゴリー 5 以上の UTP ケーブルを使用します。

通信モードは、デフォルトでオートネゴシエーション(AUTONEGOTIATE)が設定されています。オートネゴシエーションの場合、MDI/MDI-X自動切替機能が有効になり、接続先のポートの種類(MDI/MDI-X)にかかわらず、ストレート / クロスのどちらのケーブルタイプでも使用することができます。通信モードをオートネゴシエーション以外に設定した場合は MDI-X になります。

③ 通気口

換気により、本製品内部の熱を逃すための穴です。



通気口をふさいだり、周囲に物を置いたりしないでください。

④ コンソールポート

コンソールを接続するコネクター(RJ-45)です。

ケーブルはオプション(別売)のRJ-45/D-Sub 9ピン(メス)変換RS-232ケーブル「CentreCOM VT-Kit2」を使用してください。

参照 30ページ「コンソールを接続する」

⑤ ポートLED

10BASE-T/100BASE-TXポートと接続先の機器の通信状況を表示するLED ランプです。

○ L/A (Link/Activity)

通信速度(10/100Mbps)、接続先の機器とのリンク、パケットの送受信を表します。

○ C/D (Collision/Duplex)

デュプレックス (Half/Full Duplex)、コリジョンの発生を表します。

参照 23ページ [LED 表示]

⑥ ステータス LED

システム全体の状態を表示する LED ランプです。

O FAULT

本製品の異常を表します。

\bigcirc PWR

本製品の電源供給状態を表します。

23ページ「LED 表示」

⑦ リセットボタン

本製品を再起動するためのボタンです。

先の細い棒などでリセットボタンを押すと、本製品はハードウェア的にリセットされます。

! 鋭利なもの(縫い針など)や通電性のある物で、リセットボタンを押さないでください。

1.3 各部の名称と働き

背面



⑧ 電源コネクター

AC 電源ケーブルを接続するコネクターです。

31ページ「電源ケーブルを接続する」

⑨ 電源ケーブル抜け防止フック

電源ケーブルの抜け落ちを防止する金具です。

ご購入時には、フックは取り外された状態で同梱されています。


31ページ「電源ケーブルを接続する」

⑩ フック取り付けプレート

電源ケーブル抜け防止フックを取り付けるプレートです。

圏 31ページ「電源ケーブルを接続する」

側面




① ブラケット用ネジ穴

同梱の19インチラックマウントキットのブラケットを取り付けるためのネジ穴です。

27ページ「19インチラックに取り付ける」

1.4 LED 表示

本体前面には、本体全体や各ポートの状態を示す LED ランプがついています。



ポートLED

2種類のLEDランプで各ポートの状態を表します。

LED	色	状態	表示内容
	緑	点灯	100Mbps でリンクが確立しています。
	水水	点滅	100Mbps でパケットを送受信しています。
L/A	橙	点灯	10Mbps でリンクが確立しています。
			10Mbps でパケットを送受信しています。
	_	消灯	リンクが確立していません。
	緑	点灯	Full duplex でリンクが確立しています。
C/D	橙	点灯	Halfl duplex でリンクが確立しています。
C/D		点滅	コリジョンが発生しています。
	_	消灯	リンクが確立していません。

ステータス LED

下記の LED ランプで本製品全体の状態を表します。

LED	色	状態	表示内容
		点灯	本製品に異常があります。
FAULT	緑	3 回点滅	本製品の電源ユニットに異常があります。
FAULI		6 回点滅	本製品内部の温度に異常があります。
	_	消灯	本製品に異常はありません。
PWR	緑	点灯	本製品に電源が供給されています。
PWh	_	消灯	本製品に電源が供給されていません。

2

設置と接続

この章では、本製品の設置方法と機器の接続について説明して います。

2.1 設置するときの注意


本製品の設置や保守を始める前に、必ず4ページの「安全のために」をよくお読みください。 設置については、次の点にご注意ください。

- 電源ケーブルや各メディアのケーブルに無理な力が加わるような配置は避けてください。
- テレビ、ラジオ、無線機などのそばに設置しないでください。
- 充分な換気ができるように、本製品の通気口をふさがないように設置してください。
- 横置きの場合は、傾いた場所や不安定な場所に設置しないでください。
- 本製品の上に物を置かないでください。
- 直射日光のあたる場所、多湿な場所、ほこりの多い場所に設置しないでください。
- 本製品は屋外ではご使用になれません。
- コネクターの端子に触らないでください。静電気を帯びた手(体)でコネクターの 端子に触れると静電気の放電により故障の原因になります。
- 19 インチラックや壁面に設置する際は、正しいブラケットを使用してください。


2.2 19 インチラックに取り付ける

同梱の 19 インチラックマウントキットを使用して、EIA 規格の 19 インチラックに取り 付けることができます。

- 電源ケーブルや各メディアのケーブルをはずします。
- 2 本体底面の四隅にネジ止めされているゴム足を、ドライバーではずします。
- 同梱のブラケット用ネジを使用して、本体両側面にブラケットを取り付けます。 3 片側に3個のネジを使用します。



ラックに付属のネジを使用して、19インチラックに本製品を取り付けます。



ブラケットおよびブラケット用ネジは必ず同梱のものを使用し、19 インチラックに 適切なネジで確実に固定してください。

固定が不充分な場合、落下などにより重大な事故が発生する恐れがあります。

2.3 壁面に取り付ける

本製品は以下のオプション(別売)を使用して壁面に取り付けることができます。

壁設置ブラケット「AT-BRKT-J22」を使用して壁面に取り付ける

取り付け方法については、各製品に付属の取扱説明書を参照してください。また、設置 可能な方向については弊社ホームページでご確認ください。

http://www.allied-telesis.co.ip/



「AT-BRKT-J22」に取り付け用ネジは同梱されていません。別途ご用意ください。



👥 本製品を壁面に取り付ける際は、「AT-BRKT-J22」に適切なネジで確実に固定して 警告 ください。

固定が不充分な場合、落下などにより重大な事故が発生する恐れがあります。

2.4 ネットワーク機器を接続する

本製品にコンピューターを接続します。

ケーブル

UTP ケーブルのカテゴリー

10BASE-T の場合はカテゴリー3以上、100BASE-TX の場合はカテゴリー5以上のUTP ケーブルを使用します。




本製品は弊社販売品のシールド付カテゴリー 5 (ストレート) ケーブルにも対応して 、 います。

UTP ケーブルのタイプ

本製品は MDI/MDI-X 自動切替機能をサポートしています。10BASE-T/100BASE-TXポートの通信モードがオートネゴシエーションの場合、MDI/MDI-X 自動切替機能が有効になり、接続先のポートの種類(MDI/MDI-X)にかかわらず、ストレート/クロスのどちらのケーブルタイプでも使用することができます。

UTP ケーブルの長さ

本製品とネットワーク機器を接続するケーブルの長さは100m以内にしてください。



2.5 コンソールを接続する

本製品に設定を行うためのコンソールを接続します。本製品のコンソールポートは RJ-45 コネクターです。オプション(別売)の Centre COM VT-Kit2 を使用して、本体 前面コンソールポートとコンソールのシリアルポートを接続します。



CentreCOM VT-Kit2 を使用した接続以外は動作保証をいたしませんのでご注意 ください。

コンソール


コンソールには、VT100をサポートした通信ソフトウェアが動作するコンピューター、 または非同期の RS-232 インターフェースを持つ VT100 互換端末を使用してください。



通信ソフトウェアの設定については、35ページ「コンソールターミナルを設定する」で ヒポー説明します。


ケーブル

ケーブルはオプション(別売)の RJ-45/D-Sub 9 ピン (メス)変換 RS-232 ケーブル 「CentreCOM VT-Kit2 | を使用してください。ご使用のコンソールのシリアルポートが D-Sub 9 ピン(オス)以外の場合は、別途変換コネクターをご用意ください。




2.6 電源ケーブルを接続する

本製品は、電源ケーブルを接続すると、自動的に電源が入ります。




1 同梱の電源ケーブル抜け防止フックを本体背面のフック取り付けプレートに取り付けます。



2 電源ケーブル(電源コネクター)を本体背面の電源コネクターに接続します。

3 電源ケーブル抜け防止フックで電源ケーブルが抜けないようにロックします。



- **4** 電源ケーブルの電源プラグを電源コンセントに接続します。
- 5 電源が入ると、本体前面の PWR LED (緑) が点灯します。 電源を切る場合は、電源プラグを電源コンセントから抜きます。
- 指定された電源電圧以外で使用しないでください。不適切な電源ケーブルや電源 警告 コンセントを使用すると、発熱による発火や感電の恐れがあります。
- 電源プラグを電源コンセントに差し込んだまま、電源コネクターを抜かないで 警告 ください。感電事故を引き起こすおそれがあります。
- ! 電源をオフにしてから再度オンにする場合は、しばらく間をあけてください。

3

設定の手順

この章では、本製品に設定を行う手順と、基本的な操作方法に ついて説明しています。

3.1 操作の流れ

STEP 1 コンソールを接続する

RS-232ケーブル(CentreCOM VT-Kit2)で、本体前面コンソールポートとコンソールのシリア ルポートを接続します。

彦照 30ページ「コンソールを接続する」

STEP 2 コンソールターミナルを設定する

コンソールの通信ソフトウェアを本製品のインターフェース仕様に合わせて設定します。

③100 35ページ「コンソールターミナルを設定する」

STEP 3 ログインする

「ユーザー名」と「パスワード」を入力してログインします。

ユーザー名は「manager」、初期パスワードは「friend」です。

ユーザー名は大文字・小文字を区別しません。パスワードは大文字・小文字を区別します。

・・・「manager」と入力して Enter キーを押します。 login: manager

Password: friend ··· 「friend」と入力して Enter キーを押します。

廖照 37ページ 「ログインする」

STEP 4 設定を始める

コマンドラインインターフェースで、本製品に対して設定を行います。

Manager > ・・・プロンプトの後にコマンドを入力します。

参照 39ページ「設定を始める」

STEP 5 設定を保存する

設定した内容を保存するため、設定スクリプトファイルを作成します。

Manager > create config=filename.cfg Enter

多照 51ページ「設定を保存する」

STEP 6 起動スクリプトを指定する

保存した設定で本製品を起動させるため、起動スクリプトを指定します。

Manager > set config=filename.cfg Enter

|参照|| 53ページ「起動スクリプトを指定する」

STEP 7 ログアウトする

コマンドラインインターフェースでの操作が終了したら、ログアウトします。

Manager > logoff Enter

参照 54ページ「ログアウトする」













3.2 設定の進備

コンソールターミナルを設定する

本製品に対する設定は、コンソールポートに接続したコンソール、またはネットワーク 上のコンピューターから Telnet を使用して行います。

コンソールターミナル(通信ソフトウェア)に設定するパラメーターは次のとおりです。 「エミュレーション I、「BackSpace キーの使い方 I は EDIT コマンドのための設定です。 「エンコード方法」は HFLP コマンド (日本語オンラインヘルプ) のための設定です。

項目	值
通信速度	9,600bps
データビット	8
パリティ	なし
ストップビット	1
フロー制御	ハードウェア
エミュレーション	VT100
BackSpace キーの使い方	Delete
エンコード方法	シフト JIS (SJIS)



通信ソフトウェアとして、Windows 95/98/Me/2000/XP、Windows NTに標準 、装備のハイパーターミナルを使用する場合は、125 ページ「ハイパーターミナルの 設定しを参照してください。



Telnet を使用する場合は、あらかじめコンソールターミナルで本製品に IP アントアドレスを割り当てておく必要があります。

57ページ「IP インターフェースを作成する」

> 60ページ「Telnet でログインする」

3.2 設定の準備

本体を起動する

- 1 コンピューター(コンソール)の電源を入れ、ハイパーターミナルなどの通信 ソフトウェアを起動します。
- 2 本製品の雷源を入れます。
 - 多照 31ページ「電源ケーブルを接続する」
- **3** 自己診断テストの実行後、システムソフトウェアが起動します。また、起動スクリプトが 指定されていれば、ここで実行されます。
 - **参照** 53ページ「起動スクリプトを指定する」
 - 114ページ「自己診断テストの結果を確認する」

```
INFO: Self tests beginning.
INFO: RAM test beginning.
PASS: RAM test, 32768k bytes found.
INFO: BBR tests beginning.
PASS: BBR test, 512k bytes found.
INFO: Self tests complete.
INFO: Downloading switch software.
Force EPROM download (Y) ?
INFO: Initial download successful.

INFO: IGMP packet trapping is active for IGMP snooping, L3FILT is activated INFO: Switch startup complete

login:
```

4 本製品起動後、「login:」プロンプトが表示されます。

3.3 ログインする

ログインする

本製品には、権限によって、User (一般ユーザー)、Manager (管理者)、Security Officer レベルの3つのユーザーレベルがあります。ご購入時の状態では、Manager レベルのユーザーアカウント「manager」のみが登録されています。初期導入時の設定 作業を始め、ほとんどの管理・設定作業はこのアカウントを使用して行います。

「login: | プロンプトが表示されたら、ユーザー名「manager」を入力します。 ユーザー名は大文字・小文字を区別しません。

login: manager Fnter

「Password: | プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。 2 初期パスワードは「friend」です。パスワードは大文字・小文字を区別します。実 際の画面では入力した文字は「*」で表示されます。

Password: friend Enter

3 「Manager >」プロンプトが表示されます。 本製品に対する設定や管理は、このプロンプトの後にコマンドを入力することに より行います。

Manager >



▲ SET SYSTEM NAME コマンドでシステム名 (MIBⅡオブジェクト sysName) を 設定すると、「login:」の前にシステム名が表示されます。



、Telnet 接続の場合、ログインプロンプトが表示されてから 1 分以内にログイン しないと、Telnet セッションが切断されます。

ログインパスワードを変更する

ログインパスワードの変更を行います。セキュリティー確保のため、デフォルトのパス ワードは変更することをお勧めします。

使用コマンド

SET PASSWORD

MANAGER レベルでログインします。

login: manager Enter Password: friend Fnter

2 パスワードの設定を行います。

Manager% set password [Enter]

現在のパスワードを入力します。 3 ここでは、デフォルトの「friend」を入力します。実際の画面では入力した文字は 表示されません。

Old password: friend Enter

新しいパスワードを入力します。 4

> 6~32 文字の印刷可能文字で入力してください。パスワードは大文字・小文字を 区別します。

ここでは新しいパスワードを「openENDS」と仮定します。

New password: openENDS Enter

5 確認のため、もう一度新しいパスワードを入力します。

Retype new password: openENDS Enter

確認の入力に失敗すると、次のメッセージが表示されます。[Enter] キーを押してプロ ンプトを表示し、再度手順2からやりなおしてください。

Error (3045287): SET PASSWORD, confirm password incorrect.



パスワードは忘れないように注意してください。

3.4 設定を始める

コマンドの入力と画面

コマンドプロンプト

本製品には、権限によって「Security Officer」、「Manager」、「User」の3つのユーザーレベルが用意されています。どのユーザーレベルでログインしたかによって、コマンドプロンプトの表示は次のように異なります。

○ User レベル

>

○ Manager レベル

Manager >

○ Security Officer レベル

SecOff >

SET SYSTEM NAME コマンドでシステム名 (MIB II オブジェクト sysName) を設定すると、「>」の前にシステム名が表示されます。複数のシステムを管理しているような場合、システム名にわかりやすい名前を付けておくと各システムを区別しやすくなり便利です。

Manager > set system name=sales [Enter]

Info (1034003): Operation successful.

Manager sales>

3.4 設定を始める

コマンドライン編集キー

コマンドラインでは、次のような編集機能を使うことができます。

機能	ターミナルのキー
1 文字左 / 右に移動	- / - -
カーソルの左にある文字を削除	Delete Backspace
挿入モード / 上書きモードの切替	Ctrl+O
コマンド行を削除	Ctrl+U
前のコマンドを表示(履歴をさかのぼる)	Ctrl+B
次のコマンドを表示(履歴を進める)	Ctrl+F
コマンド履歴の表示	Ctrl+C/ SHOW ASYN HISTORY コマンド
コマンド履歴の消去	RESET ASYN HISTORY コマンド
入力途中のコマンドとマッチする 最新のコマンド履歴を表示	Ctrl+[]/Tab

入力可能なキーワードを表示する

② キーを押すと、コマンドの先頭キーワードとして有効な単語の一覧が表示されます (表示項目はソフトウェアのバージョンによって異なる可能性があります)。大文字で表記されている部分は、コマンドを省略する場合に最低限入力が必要な文字を意味します。

Manager > ? (?は表示されません)

Options : ACTivate ADD Connect CLear CREate COPy DEACTivate DELete DESTroy
DISable Disconnect DUMP EDit ENAble FLUsh Help LOAd MAIL MODify PING PURGe
REName Reconnect RESET RESTART SET SHow STop TELnet TRAce UPLoad LOGIN
LOGON LOGOff LOgout

コマンドの入力途中で ② キーを押すと、次に選択可能なキーワードの一覧が表示されます。 コマンドを途中まで入力して ② キーを押す場合は、文字列の後ろに半角スペースを入力して から ② キーを押します。

例として、ADD コマンドに続けて ②キーを入力します。

Manager > add ? (?は表示されません)

Options : ALIas DHCP IP LOG NTP RADius SCript SNmp STP SWItch TRIGger USEr VLAN

コマンド入力時の注意

コマンド入力時には次のことに注意してください。

○ 1 行で入力できるコマンドの最大文字数はスペースを含めて 1000 文字です。 通常の用途では事実上無制限ですが、コマンド行が長くなり 1 行におさまらない 場合は、コマンドの省略形を使うか、コマンドを複数行に分けてください(ADD と SET など)。

SET SYSTEM NAMEコマンドでシステム名を設定している場合は、システム名の分だけ短くなります。

- 「ADD」、「IP」などのキーワード(予約語)は大文字・小文字を区別しません。 パラメーターとして指定する値の中には、ログインパスワードのように大文字・ 小文字を区別するものと、ユーザー名のように大文字・小文字を区別しないものが あります。「コマンドリファレンス」を確認して入力してください。
- コマンドは一意に識別できる範囲で省略することができます。 例えば、SHOW FILE コマンドは「SH FI」と省略して入力することができます。
- ユーザーレベルによって実行できるコマンドが異なります。 通常の管理作業は Manager レベルで行います。また、セキュリティーモードでは Security Officer レベルの権限が必要です。セキュリティーモードについては 「コマンドリファレンス」を参照してください。
 - CD-ROM「コマンドリファレンス」/「運用・管理」の「セキュリティー」
- コマンドの実行結果はすぐに本製品に反映され、再起動を行う必要はありません。 ただし、設定内容は再起動すると消去されるので、再起動後にも同じ設定で運用 したい場合は CREATE CONFIG コマンドで設定スクリプトに保存してください。 ■ 51ページ「設定を保存する」

3.4 設定を始める

メッセージ表示

コマンドの入力後、実行結果や構文エラーを知らせるメッセージが表示されます。 メッセージは次のような形式になっています。

レベル (番号):本文

「レベル」はメッセージの重要度を示す単語で、次のどれかになります。

Info: コマンドの実行に成功したことを示す

Warning: コマンドの実行には成功したが、関連する事柄に注意すべき点があることを示す

Error: コマンドの実行に失敗したことを示す

「番号」は3つのフィールドからなる7桁のメッセージコードです。

smmmnnn

「s」はメッセージの重要度を示す 1 桁の数字です。1 (Info)、2 (Warning)、3 (Error) の 3 種類があります。意味は「レベル」と同じです。

「mmm」はメッセージを出力したモジュールを示す3桁の数字です。

「nnn」は個々のメッセージを識別するための3桁の数字です。001~255は全モジュール 共通のメッセージ、256~999はモジュールごとに異なるメッセージです。

「本文」はメッセージ本文(英文)です。

○ コマンドが正しく実行された場合

```
Manager > set system name=sales Enter

Info (1034003): Operation successful.
```

○ 警告が出される場合

```
Manager > add ip interface=vlan1 ipaddress=192.168.1.1 Enter

Warning (2005267): The IP module is not enabled.
```

○ 該当するコマンドがない場合

```
Manager > seg system name=sales Enter

Error (3035256): Unknown command "seg".
```

○ 該当するパラメーターがない場合

Manager > set systemname=sales [Enter]

Error (3035012): Parameter "systemname" not recognised.

○ コマンドが不完全な場合

Manager > set system [Enter]

Error (3034007): Unexpected end of line.

○ パラメーターに必要な値が指定されていない場合

Manager > set switch port= [Enter]

Error (3087010): Value missing on parameter PORT.

3.4 設定を始める

表示内容が複数ページにわたる場合

デフォルトの端末設定では、1ページあたりの行数が22に設定されています。コマンドの出力結果が22行よりも長い場合は21行ごとに表示が一時停止し、最下行に次のようなメッセージが表示され、キー入力待ち状態になります。

-More- (<space> = next page, <CR> = one line, C = continuous, Q = quit)

ここでは、次のキー操作ができます。

機能	ターミナルのキー
次の 1 ページを表示する	[(スペース)]
次の 1 行を表示する	Enter
残りすべてを続けて表示する	C
残りを表示せずにプロンプトに戻る	Q

ページあたりの行数は SET ASYN コマンドで変更できます。ただし、ページ設定はセッション(コンソールターミナル、Telnet セッションなど)ごとに異なるため、設定スクリプトには保存されません。

Manager > SET ASYN PAGE=30 Enter

ページ単位の一時停止を無効にするには、PAGE パラメーターに OFF を指定します。

Manager > SET ASYN PAGE=OFF Enter

オンラインヘルプ

本製品にはオンラインヘルプが用意されています。HELPコマンドを実行すると、ヘルプファイルのトップページが表示されます。

```
Manager > help Enter

8324XL オンラインヘルプ - V2.6 Rev.01 2004/04/30

This online help is written in Japanese (Shift-JIS).
ヘルプは次のトピックを説明しています。
入力は大文字の部分だけでかまいません ("HELP OPERATION" は "H 0"と省略可)。

Help Operation 運用・管理
Help Shitch スイッチング
Help Vlan バーチャルLAN
Help STp スパニングツリープロトコル
Help Fdb フォワーディングデータベース
Help Oos QoS
Help L3filter ハードウェアIPフィルター
Help IP
Help IP
Help IPMulticast IPマルチキャスト
Help IPMous IPOGマルチキャスト
Help IPCBou IPOGマルチチャスト
Help Dhcp DHCPサーバー
```

トップページの一覧からトピックを指定します。入力は大文字の部分だけでかまいません ("Help Operation" は "H O" と省略可)。例として「Help Operation」を指定します。

```
Manager > help operation Enter
                   8324XL オンラインヘルプ - V2.6 Rev.01 2004/04/30
運用・管理
     Help Operation SYstem
Help Operation Filesystem
Help Operation Configuration
                                                      システム
                                                      Help Operation SHell
     Help Operation SHell
Help Operation User
Help Operation AUthserver
Help Operation LOAder
Help Operation Release
Help Operation Security
Load Operation Security
                                                      アップロード・ダウンロード
ソフトウェア
                                                      メール送信
                                                      セキュリティー
     Help Operation LOG
                                                      ログ
                                                      スクリプト
     Help Operation SCript
     Help Operation TRigger
                                                       トリガ
                                                      SNMP
     Help Operation SNmp
     Help Operation Ntp
                                                      NTP
--More-
             (<space> = next page, <CR> = one line, C = continuous, Q = quit)_
```

3.4 設定を始める

画面の表示に従ってトピックを多段で指定してください。ここでは、例として「Help Operation SYstem」を指定します。スイッチングに関する一般的なコマンドが表示されます。

```
Manager > help operation system Enter

8324XL オンラインヘルプ - V2.6 Rev.01 2004/04/30

運用・管理 / システム

EDIT [filename]
HELP [topic]
LOGIN [login-name]
LOGOFF
RESET CPU UTILISATION
RESTART {REB00T|SWITCH} [CONFIG={filename|NONE}]
SET SYSTEM CONTACT=string
SET SYSTEM CONTACT=string
SET SYSTEM LOCATION=string
SET SYSTEM NAME=string
SET [TIME=time] [DATE=date]
SHOW BUFFER
SHOW CPU
SHOW STARTUP
SHOW SYSTEM
--More-- (<space> = next page, <CR> = one line, C = continuous, Q = quit)_
```

以上

オンラインヘルプのトピックは、「コマンドリファレンス」の章構成(画面上部のフレーム)、 機能別索引(画面左側のフレーム)と同じようなグループ分けがされています。

コマンドの表記

本書では、次のような基準にしたがってコマンドの構文を表記しています(入力例は 大文字・小文字の区別があるもの以外すべて小文字で表記)。

LOAD [DESTINATION={FLASH|NVS}] [FILE=filename] [SERVER={hostname|ipadd}]

大文字	大文字の部分はコマンド名やパラメーター名などのキーワード (予約語)を示します。キーワードに大文字・小文字の区別はありませんので、小文字で入力してもかまいません。一方、キーワードでない部分 (パラメーター値など)には、大文字・小文字を区別するものもありますので、各パラメーターの説明を参照してください。
小文字	小文字の部分は値を示します。コマンド入力時には、環境に応じて異なる
	文字列や数字が入ります。例えば、FILE=filename のような構文では filename の
	部分に具体的なファイル名を入力します。
{}	ブレース({})で囲まれた部分は、複数の選択肢からどれか1つを指定す
	ることを示します。選択肢の各項目は縦棒(¦) で区切られます。例えば、
	DESTINATION={FLASH¦NVS} は、DESTINATION パラメーターの値として
	キーワード FLASH か NVS のどちらか一方だけを指定することを示しています。

スクエアブラケット([])で囲まれた部分は省略可能であることを示します。

3.4 設定を始める

主要コマンド

本製品のコマンドは大きく設定コマンドと実行コマンドの2種類に分類されます。

設定コマンド

設定コマンドは、本製品に対してパラメーターの追加・削除、有効・無効などを行うためのコマンドで、その内容はコマンド実行後も保持されます。内容によっては、複数の設定コマンドを組み合わせて有効になるものもあります。

設定コマンドで実行された情報は CREATE CONFIG コマンドによって設定スクリプトに保存し、SET CONFIG コマンドで次回の起動時に読み込まれるようにします。 代表的な設定コマンドには次のようなものがあります。

ADD / DELETE

ADD は、既存のテーブルやインターフェースなどに情報の追加・登録をするコマンドです。 インターフェースへの IP アドレスの付与や経路の登録、 VLAN やトランクグループへのポートの割り当てなどに使用します。

DELETE は、ADD で追加・登録した内容を削除するコマンドです。

CREATE / DESTROY

CREATE は、存在していない項目(グループ、ポリシー、トリガーなど)を作成するコマンドです。設定スクリプトファイルや、VLAN、トランクグループ、トリガーの作成などに使用します。

DESTROY は、CREATE で作成した項目を消去するコマンドです。

ENABLE / DISABLE

ENABLE は、ステータスを有効にするコマンドです。モジュールやインターフェースを 有効にする場合などに使用します。

DISABLEは、ステータスを無効にするコマンドです。

PURGE

指定した項目の設定内容をすべて消去し、デフォルト設定に戻すコマンドです。スパニング ツリーパラメーターやユーザー登録などの全消去に使用します。不用意に実行しないよう 注意してください。

SET

ADD コマンドや CREATE コマンドで追加・作成された設定の変更と、環境設定を行うコマンドです。システム名の設定や、起動スクリプトの指定などに使用します。

実行コマンド

実行コマンドは、ログイン・ログアウト、Telnet、ヘルプの表示、Pingテストなど、その場で動作が終了するコマンドです。内容がコマンド実行後に保存されることはありません。内容によっては、実行コマンドを使用する前に、設定コマンドによる設定が必要なものもあります。

代表的な実行コマンドには次のようなものがあります。

ACTIVATE / DEACTIVATE

ACTIVATE は、既存の設定や機能を手動で動作(起動)させるコマンドです。スクリプトの実行やポートのオートネゴシエーションプロセスの実行などに使用します。
DEACTIVATE は、ACTIVATE コマンドで動作させている機能を停止させるコマンドです。

EDIT

「.cfg」(設定スクリプトファイル)、および「.scp」(スクリプトファイル)を直接編集するコマンドです。

82ページ「テキストエディターを使用する」

HELP

オンラインヘルプを表示するコマンドです。

運 45ページ「オンラインヘルプ」

LOAD

TFTPサーバーやZmodemなどにより、ファイルを本製品にダウンロードするコマンドです。

78ページ「ダウンロード・アップロードする」

LOGIN

ログインするコマンドです。

37ページ「ログインする」

LOGOFF, LOGOUT

ログアウトするコマンドです。

多照 54ページ「ログアウトする」

PING

指定したホストからの応答を確認するコマンドです。

58 64ページ「PING を実行する」

3.4 設定を始める

RESET

設定内容は変更せずに、実行中の動作を中止して、初めからやりなおすコマンドです。

RESTART

本製品を再起動するコマンドです。RESTART SWITCHコマンドによるウォームスタートと RESTART REBOOT コマンドによるコールドスタートがあります。

70ページ「再起動する」

SHOW

設定内容などの各種の情報を表示するコマンドです。

STOP PING

PING を停止するコマンドです。



TELNET

Telnet を実行するコマンドです。

多照 61 ページ「指定したホストに Telnet 接続する」

TRACE

指定したホストまでの経路を表示するコマンドです。

多照 66ページ「経路をトレースする」

UPLOAD


TFTP サーバーや Zmodem などにより、ファイルをサーバーやコンピューターにアップロードするコマンドです。

78ページ「ダウンロード・アップロードする」

3.5 設定を保存する

コマンドの実行結果はすぐに本製品に反映されますが、設定内容はランタイムメモリー(RAM)上にあるため、電源のオフ→オンをする、リセットボタンを押す、または RESTART コマンドを実行して本製品を再起動すると消去されます。

再起動後にも同じ設定で運用したい場合は、CREATE CONFIG コマンドを実行して 設定内容をスクリプトファイルに保存します。



使用コマンド

CREATE CONFIG=filename
SHOW FILE[=filename]

パラメーター

CONFIG

: 設定スクリプトファイル名。1~16文字で半角英数字とハイフン[-]が 使えます。拡張子は通常「.cfg」を付けます。指定したファイルがすでに 存在していた場合は上書きされます。存在しない場合は新規に作成 されます。

設定スクリプトファイルを作成します。
 ここでは、設定スクリプトのファイル名を「test01」と仮定します。

Manager > create config=test01.cfg Enter

2 SHOW FILE コマンドで、ファイルが正しく作成されたことを確認します。

Filename	Device	Size	Created		Locks
83s-261.rez	flash	1176720	30-Apr-2004	10:02:22	0
longname.lfn	flash	60	13-Aug-2003	13:59:39	0
prefer.ins	flash	64	11-Aug-2003	19:15:28	0
release.lic	flash	64	06-Aug-2003	14:15:35	0
test01.cfg	flash	1178	14-Aug-2003	13:13:00	0
random.rnd	nvs	3904	14-Aug-2003	13:33:53	0

3.5 設定を保存する

設定スクリプトはテキストファイルです。SHOW FILE コマンドでファイル名を 指定すると、設定内容が確認できます。

```
Manager > show file=test01.cfg [Enter]
1:
2:#
3:# SYSTEM configuration
4:#
5:
6:#
7:# SERVICE configuration
8:#
9:
10:#
11:# LOAD configuration
12:#
13:
14:#
15:# USER configuration
17:set user=manager pass=3af00c6cad11f7ab5db4467b66ce503eff priv=manager
18:set user=manager telnet=yes desc="Manager Account"
-More- (<space> = next page, <CR> = one line, C = continuous, Q = quit)
```

3.6 起動スクリプトを指定する

本製品が起動するときに、作成した設定スクリプトが実行されるように設定します。 起動時に実行される設定スクリプトを「起動スクリプト」と呼びます。

使用コマンド

SET CONFIG=filename SHOW CONFIG

パラメーター

CONFIG : 起動スクリプトファイル。起動時に読み込まれるデフォルトの設定

スクリプトファイル(「.cfg | ファイル)を指定します。

1 起動スクリプトを指定します。

ここでは、設定スクリプトのファイル名を「test01.cfg」と仮定します。

Manager > set config=test01.cfg Enter

2 SHOW CONFIG コマンドで、現在指定されている起動スクリプトを確認します。

Manager > show config [Enter]

Boot configuration file: test01.cfg (exists)

Current configuration: None

3.7 ログアウトする

設定が終了したら、本製品からログアウトして、通信ソフトウェアを終了します。

使用コマンド

LOGOFF

LOGOFF コマンドを実行します。LOGOFF の代わりに、LOGOUT も使用できます。

Manager > logoff [Enter]

セッションが終了し、「login:」プロンプトが表示されます。 2

login:



、セキュリティーのため、コンソールターミナル(通信ソフトウェア)を終了する前に、 必ず QUIT コマンドでログアウトしてください。

4

基本の設定と操作

この章では、本製品を運用・管理するための基本的な設定と 操作方法について説明しています。各機能の詳細については、 CD-ROM 内の「コマンドリファレンス」を参照してください。

4.1 インターフェースを指定する

スイッチポートとコンソールポートの物理インターフェースは、基本的に次のような 形式で表示、入力を行います。

物理ポート	表示方法	入力形式
ポート1~26*	Port 1 ~ 26 *	port=n
コンソールポート	ASYN O	asyn=0

[※] ポート 25、26 は拡張モジュール用ポート

ポートを指定する

スイッチポートに対する設定コマンドには、複数のポートを一度に指定できるものがあります。以下、指定するときの例を示します。

- 1つのポートを指定
 ENABLE SWITCH PORT=2 Enter
- 連続する複数のポートをハイフンで指定 ADD VLAN=black PORT=3-7 Forter
- 連続していない複数のポートをカンマで指定 SHOW SWITCH PORT=2,4,8 [Enter]
- カンマとハイフンの組み合わせで指定 SHOW SWITCH PORT=2,4-7 Enter
- すべてのポートを意味するキーワード ALL を指定 RESET SWITCH PORT=ALL COUNTER [Enter]

VLAN インターフェースを指定する

物理インターフェースのほかに、論理インターフェースとして VLAN があります。 VLAN は IP アドレスの設定時など下位のインターフェースとして指定する場面が多くあります。

VLAN は VLAN ID を使用して vlan**n** (n は VLAN ID) で指定するか、VLAN 名を使用して vlan-**vlanname** は VLAN 名) で指定します。

interface=vlan1
interface=vlan-default

4.2 IP インターフェースを作成する

手動で IP アドレスを設定する

使用コマンド

ENABLE IP

ADD IP INTERFACE=vlan-if IPADDRESS={ipadd|DHCP} [MASK=ipadd] SHOW IP INTERFACE[=vlan-if]

パラメーター

INTERFACE : VLAN インターフェース。VLAN ID で指定する場合は VLANn の

形式で、VLAN 名で指定する場合は VLAN-vlanname の形式で入力

します。

IPADDRESS : IPアドレス。X.X.X.X の形式で、X が 0 ~ 255 の半角数字を入力

します。

MASK : サブネットマスク。X.X.X.X の形式で、X が 0 ~ 255 の半角数字を

入力します。省略時はIPアドレスのクラス標準マスクが使用されます。

IP モジュールを有効にします。

```
Manager > enable ip Enter
```

2 VLANにIPアドレスとネットマスクを割り当てて、IPインターフェースを作成します。

ここでは、default VLAN (vlan1) に IP アドレス「192.168.1.10」、サブネットマスク「255.255.255.0」を設定すると仮定します。

```
Manager > add ip interface=vlan1 ipaddress=192.168.1.10 mask=255.255.255.0 Enter
```

3 SHOW IP INTERFACE コマンドで、IP アドレスの設定を確認します。

Manager sale	ss> snow ip	interface Enter					
Interface	Type	IP Address	Bc Fr	PArp	Filt	Metric	
Pri. Filt	Pol.Filt	Network Mask	MTU	VJC	GRE	DBcast	Mul.
Local		Not set		-			
		Not set	1500	-			
vlan1	Static	192.168.1.10	- n	-		01	
		255.255.255.0	1500	-			

4.2 IP インターフェースを作成する

DHCPでIPアドレスを自動設定する

ネットワーク上の DHCP サーバーを利用して、VLAN インターフェースの IP アドレス を自動設定することもできます(DHCP クライアント機能)。

本製品のDHCPクライアント機能では、IPアドレス、サブネットマスクに加え、DNSサーバーアドレス(2個まで)、ドメイン名の情報が取得・自動設定できます。

使用コマンド

ENABLE IP

ENABLE IP REMOTEASSIGN

 ${\tt ADD \ IP \ INTERFACE=vlan-if \ IPADDRESS=\{ipadd \, | \, {\tt DHCP}\}}$

SHOW DHCP

パラメーター

INTERFACE : VLAN インターフェース。VLAN ID を使用する場合は VLANn の形

式で、VLAN 名を使用する場合は VLAN-vlanname の形式で入力し

ます。

IPADDRESS : DHCP サーバーから IP パラメーターを取得して自動設定する場合は、

DHCPを指定します。

1 IP モジュールを有効にします。

Manager > enable ip Enter

2 IPアドレスの動的設定機能を有効にします。DHCP クライアント機能を使うときは、 必ず最初に動的設定を有効にしてください。

Manager > enable ip remoteassign [Enter]

3 IP インターフェースを作成します。IP パラメーターには DHCP を指定します。

Manager > add ip interface=vlan1 ipaddress=dhcp Enter

DHCP サーバーから割り当てられた IP アドレス、DNS サーバーアドレス、ゲート 4 ウェイアドレスなどは、SHOW DHCP コマンドで確認できます(「DHCP Client | に 表示されます)。

```
Manager > show dhcp Enter
DHCP Server
 State ..... disabled
 BOOTP Status ..... disabled
 Extended Client ID .... disabled
 Debug Status ..... disabled
 Policies ..... none currently defined
 Ranges ..... none currently defined
 In Messages ..... 2
 Out Messages ..... 2
 In DHCP Messages ..... 2
 Out DHCP Messages ..... 2
 In BOOTP Messages ..... 0
 Out BOOTP Messages ..... 0
DHCP Client
 Interface ..... vlan1
 Client Identifier ..... 00-00-f4-27-2c-55
 State ..... bound
 Server ..... 192.168.1.1
 Assigned Domain ..... raou.allied-telesis.co.jp
 Assigned IP ..... 192.168.1.254
 Assigned Mask ..... 255.255.255.0
 Assigned Gateway ..... 192.168.1.32
 Assigned DNS ...... 192.168.1.1 192.168.1.5
 Assigned Lease ..... 86400
```



ENABLE IP REMOTEASSIGN コマンドを実行しないと、DHCP サーバーから [|] アドレスの割り当てを受けても、インターフェースにアドレスが設定されません。 SHOW DHCPコマンドでは割り当てられたIPアドレスが表示されるにもかかわらず、 SHOW IP INTERFACE コマンドでは IP アドレスが「0.0.0.0」のままといった 場合は、SHOW IP コマンドを実行して、「Remote IP address assignment」が Enabled になっているかを確認してください。Disabled のときは ENABLE IP REMOTEASSIG コマンドを実行し、該当するインターフェースを DELETE IP INTERFACE コマンドで一度削除し、再度 DHCP を指定してください。Telnet セッションが切断されます。

4.3 Telnet で接続する

本製品は Telnet サーバー機能、および Telnet クライアント機能をサポートしています。 ここでは、Telnet を使用するための設定や操作について説明します。

Telnet でログインする

本製品の Telnet サーバー機能はデフォルトで有効(Enabled)になっています。IP インターフェースを作成すれば、Telnet で別ホストからログインできます。

Telnet クライアントに設定するパラメーターは次のとおりです。

項目	值
エミュレーション	VT100
BackSpace キーの使い方	Delete
エンコード方法	シフト JIS(SJIS)

Telnet クライアント機能が利用できる機器から、本製品に対して Telnet を実行します。

ここでは、本製品の IP モジュールが有効で、VLAN に IP アドレス [192.168.1.10] が 割り当てられていると仮定します。

telnet 192.168.1.10 Enter

2 Telnet セッションが確立すると、「TELNET session now in ESTABLISHED state 」のメッセージの後、「login:」プロンプトが表示されます。



Windows 95/98/Me/2000/XP、Windows NTでTelnetを使用する場合は、 128ページ「Telnet クライアントの設定」を参照してください。

Telnet サーバー機能を無効にする

Telnet 接続を拒否する場合は、DISABLE TELNET SERVER コマンドで Telnet サーバー機能を無効にします。

使用コマンド

DISABLE TELNET SERVER

Manager > disable telnet server [Enter]

Telnet サーバーの TCP ポート番号を変更する

Telnet サーバーのリスニング TCP ポート番号を変更することができます。デフォルトは23 です。

使用コマンド

SET TELNET [LISTENPORT=port]

パラメーター

LISTENPORT : Telnet サーバーの TCP ポート番号。1 ~ 65535 の半角数字を入力

します。デフォルトは23です。

1 例として、TCPポート番号を「120」に変更します。

```
Manager > set telnet listenport=120 Enter
```

2 コマンドを実行するとすぐにTelnetモジュール情報が表示され、設定が確認できます。

指定したホストに Telnet 接続する

他の機器に対してTelnet接続することができます。接続先の指定には、IPアドレスのほか、ホスト名が使用できます。

使用コマンド

TELNET {ipadd|host}

パラメーター

ipadd : IPアドレス。 host : ホスト名。

1 Telnet コマンドを実行します。

```
Manager% telnet 192.168.1.20 Enter
```

次のメッセージが表示されます。

```
Info (1033256): Attempting Telnet connection to 192.168.1.20, Please wait ....
```

4.3 Telnet で接続する

2 Telnet セッションが確立すると、「login: | プロンプトが表示されます。

TELNET session now in ESTABLISHED state login:

Telnet セッションを終了するには、LOGOFF コマンドを実行します。コンソールポートからログインしている場合は「四十一トロキーを押しても接続を切ることができます。

Manager% logoff Enter
login:

一時中断したセッションに戻るには、Ctrl + ×キーを何回か押して該当するセッションを表示させ、Enter キーを押します。SHOW SESSIONS コマンドでセッションの一覧を確認し、RECONNECT コマンドで再接続することもできます。

セッションから一時的に抜けてプロンプトに戻るには、コンソールポートからログインしている場合は「Break」を送信、Telnet で別ホストからログインしている場合は、 「吐」+ ロ キーを入力します。セッションからプロンプトに戻るための文字(アテンションキャラクター)は、SET ASYN コマンドの ATTENTION パラメーターで変更できます。

IP アドレスのホスト名を設定する

IP アドレスの代わりにわかりやすいホスト名を設定することができます。

使用コマンド

ADD IP HOST=name IPADDRESS=ipadd TELNET {ipadd|host}

パラメーター

HOST : ホスト名。1~60 文字の半角英数字で入力します。

IPADDRESS : ホスト名を設定する IP アドレス。X.X.X.X の形式で、X が 0 ~ 255 の

半角数字を入力します。

IPアドレスの代わりにホスト名を設定します。 例として、IPアドレス「192.168.1.20」のホスト名を「govinda」と仮定します。

Manager > add ip host=govinda ipaddress=192.168.1.20 [Enter]

ホスト名を使用して、Telnet を実行することができます。

Manager > telnet govinda Enter

DNS サーバーを参照するように設定する

ホスト名から IP アドレスを取得するために、DNS サーバーを参照するように設定することができます。

使用コマンド

ADD IP DNS PRIMARY=ipadd TELNET {ipadd|host}

パラメーター

PRIMARY : (プライマリー)DNS サーバーの IP アドレス。X.X.X.X の形式で、X が

0~255の半角数字を入力します。

例として、IPアドレス「192.168.10.200」を DNS サーバーとして設定します。

Manager > add ip dns primary=192.168.10.200 Enter

ホスト名を使用して、Telnet を実行することができます。

Manager > telnet storm.tw.allied-telesis.co.jp [Enter]

4.4 接続を確認する

PING を実行する

PING コマンドで、指定した相手との通信が可能かどうかを確認します。PING は指定した相手にエコーを要求するパケットを送信し、相手からのエコーに応答するパケットを表示します。

使用コマンド

PING [[IPADDRESS=]ipadd] [NUMBER={number|CONTINUOUS}]
SHOW PING

パラメーター

IPADDRESS : 宛先 IP アドレス。X.X.X.X の形式で、X が 0 ~ 255 の半角数字を入

カします。ホストテーブルに登録されているホスト名も指定できます。PING コマンドは DNS を参照しないため、DNS にしか登録され

ていないホスト名は指定できません。

NUMBER : PINGパケットの送信回数。1以上の数字を入力します。CON-

TINUOUS を指定した場合は、STOP PING コマンドで停止するまで

パケットの送信が続けられます。

PING コマンドには、上記のパラメーター以外に、PING パケットのデータ部分の長さや 応答の待ち時間(タイムアウト)を指定するパラメーターなどがあります。未指定のパラメーターについては、SET PING コマンドで設定したデフォルト値が用いられます。詳しくは、「コマンドリファレンス」を参照してください。

PING を実行します。ここでは、PINGパケットの送信回数に3(回)を指定します。 NUMBERパラメーターを指定しないと、デフォルト設定の5回で送信を停止します。

```
Manager > ping 192.168.10.32 number=3 Enter
```

Echo reply 1 from 192.168.10.32 time delay 0 ms

Echo reply 2 from 192.168.10.32 time delay 0 ms $\,$

Echo reply 3 from 192.168.10.32 time delay 0 ms

PING に対する応答がある場合は「Echo reply 1 from X.X.X.X time delay X ms」のように表示されます。

PINGに対する応答がない場合は「Request 1 timed-out: No reply from X.X.X.X」のように表示されます。

存在しないホストを宛先に指定すると「Destination host unreachable」と表示されます。

2 SHOW PING コマンドで、PING コマンドのデフォルト設定、および実行中あるいは前回の PING に関する情報が表示できます。

Manager > show ping Enter	
Ping Information	
Defaults:	
Type	-
Source	Undefined
Destination	Undefined
Number of packets	5
Size of packets (bytes)	24
Timeout (seconds)	1
Delay (seconds)	1
Data pattern	Not set
Type of service	0
Direct output to screen	Yes
Current:	
Type	IP
Source	192.168.10.1
Destination	192.168.10.32
Number of packets	3
Size of packets (bytes)	24
Timeout (seconds)	1
Delay (seconds)	1
Data pattern	Not set
Type of service	0
Direct output to screen	Yes
Results:	
	No.
Ping in progress	
Packets sent	
Packets received	
Round trip time minimum (ms)	
Round trip time average (ms)	
Round trip time maximum (ms)	
Last message	

4.4 接続を確認する

経路をトレースする

TRACE コマンドで、指定した相手までの経路を表示します。

使用コマンド

TRACE [[IPADDRESS=]ipadd]
SHOW TRACE

パラメーター

IPADDRESS : 経路を表示するホストの IP アドレス。X.X.X.X の形式で、X が 0 ~

255 の半角数字を入力します。

TRACE コマンドには、上記のパラメーター以外に、トレースルートの最大ホップ数や各ホップで送信するパケットの数を指定するパラメーターがあります。未指定のパラメーターについては、SET TRACE コマンドで設定したデフォルト値が用いられます。詳しくは、「コマンドリファレンス」を参照してください。

▼照 CD-ROM「コマンドリファレンス」/「IP」の一般コマンド

1 TRACE コマンドで、経路を表示します。

実行中のトレースルートを停止する場合は STOP TRACE コマンドを実行します。

2 SHOW TRACE コマンドで、TRACE コマンドのデフォルト設定、実行中あるいは前回のトレースルートに関する情報が表示できます。

Manager > show trace Enter	
Trace information	
Defaults:	
Destination	0.0.0.0
Source	0.0.0.0
Number of packets per hop	3
Timeout (seconds)	
Type of service	
Port	
Minimum time to live	
Maximum time to live	30
Addresses only output	
Direct output to screen	
Current:	
Destination	172 16 28 1
Source	
Number of packets per hop	
Timeout (seconds)	
Type of service	
Port	
Minimum time to live	
Maximum time to live	
Addresses only output	
Direct output to screen	
Direct output to screen	165
Results:	
Trace route in progress	No
frace route in progress	NO
1. 172.16.17.32 0 0	0 (ms)
2. 172.16.28.1 0 0	
2. 172.10.20.1	((iib)
Last message	
Target reached	

4.5 システム情報を表示する

SHOW SYSTEM コマンドで、システムの全般的な情報を表示します。

使用コマンド

SHOW SYSTEM

```
Manager > show system [Enter]
Switch System Status
                                        Time 19:22:46 Date 12-May-2004.
Board ID Bay Board Name
                                        Rev Serial number
Base 136 8324XL
                                                A 0053644030300257
                Switching Chip
______
Memory - DRAM : 32768 kB FLASH : 7168 kB
______
SysDescription
CentreCOM 8324XL version 2.6.1-00 20-Apr-2004
SysContact
SysLocation
SysName
SysUpTime
94548 ( 00:15:45 )
Boot Image : 83XL.fbr size 1031652 30-Apr-2004
Software Version: 2.6.1-00 20-Apr-2004
Release Version: 2.6.1-00 20-Apr-2004
Release built : B04 (Apr 20 2004 at 12:21:18)
Patch Installed : NONE
Territory : japan
Help File : help.hlp
Main PSU : On
            | Normal | S.3V | Normal |
2.5V
1.8V(CPU)
1.8V(Phy2) : Normal
1.2V(Sw) : Normal
                         3.0V(Battery) : Normal
Temperature : Normal
Configuration
Boot configuration file: Not set
Current configuration: None
Security Mode : Disabled
Warning (2048284): No patches found.
```


Bay	Board	製品(部品)の種類。Base(スイッチ本体)、Uplink(拡張モジュール)が
Bay 拡張モジュールのスロット番号。0 (25)、1 (26) がある Board Name 製品(部品)の名称 Rev 製品(部品)のハードウェアリビジョン Serial number 製品(部品)のシリアル番号 DRAM 実装されている DRAM メモリーの容量 FLASH 実装されている DRAM メモリーの容量 SysDescription 製品およびファームウェアの概要(MIB-II の sysDescr) SysContact 管理責任者(MIB-II の sysContact) SysLocation 設置場所(MIB-II の sysLocation) SysName システム名(MIB-II の sysName) SysUpTime 稼働時間(前回リプートしてからの時間) Boot Image ブートイメージの名称、容量 Software Version パッチを含むソフトウェアパージョン Release Version リリースファイルのパージョン Release built リリースファイルのピルト Patch Installed インストールされているパッチの説明。NONE はパッチなし Territory 地域(australia、china、europe、japan、korea、newzealand、usa) Help File HELP コマンドが使用するヘルブファイル名 本製品の電源ユニットの状態。On/Offで表示 2.5V/3.3V/1.8V(CPU)/1.8V(Phy1)/1.8V(Phy2)/1.8V(Phy3)/1.2V(Sw)/3.0V(Battery) 電源ユニットの供給電圧状態。Normal/Warning/Failed(読み取り失敗)で表示 Boot configuration file 起動時に読み込まれる設定ファイル名 Security Mode セキュリティーモードで動作しているか。Enabled または Disabled インストールされているパッチファイルに関する情報。パッチがない場合は警告(Warning)のメッセージが表示される Name *1 パッチファイルが格納されているデバイス。nvs か flash Size *1 パッチファイルのヴィズ Version *1 パッチファイルのバージョン		ある
Board Name 製品(部品)の名称 Rev 製品(部品)のハードウェアリビジョン Serial number 製品(部品)のハードウェアリビジョン Serial number 製品(部品)のシリアル番号 DRAM 実装されている DRAM メモリーの容量 SysDescription 製品およびファームウェアの概要(MIB-II の sysDescr) SysContact 管理責任者(MIB-II の sysLocation 設置場所(MIB-II の sysLocation) SysName システム名(MIB-II の sysLocation) SysName システム名(MIB-II の sysName) SysUpTime 稼働時間(前回リプートしてからの時間) Boot Image ブートイメージの名称、容量 Software Version パッチを含むソフトウェアパージョン Release Version リリースファイルのピルト Patch Installed インストールされているパッチの説明。NONE はパッチなし Territory 地域(australia、china、europe、japan、korea、newzealand、usa) Help File HELP コマンドが使用するヘルブファイル名 本製品の電源ユニットの状態。On/Off で表示 2.5V/3.3V/1.8V(CPU)/1.8V(Phy1)/1.8V(Phy2)/1.8V(Phy3)/1.2V(Sw)/3.0V(Battery) 電源ユニットの供給電圧状態。Normal/Warning/Failed(読み取り失敗)で表示 Temperature 本製品内部の温度状態。Normal/Warning/Failed(読み取り失敗)で表示 Boot configuration file 起動時に読み込まれる設定ファイル名 Current configuration file 起動時に読み込まれる設定ファイル名 で表示 Boot configuration file を対象のであるととなったファイル名 で表示 セキュリティーモードで動作しているか。Enabled または Disabled インストールされているパッチファイルに関する情報。パッチがない場合は警告(Warning)のメッセージが表示される Name*1 パッチファイルが格納されているデバイス。nvs か flash バッチファイルのヴージョン バッチファイルのヴージョン	ID	製品(部品)の種類を示す ID 番号
Rev 製品(部品)のハードウェアリビジョン Serial number 製品(部品)のシリアル番号 DRAM 実装されている DRAM メモリーの容量 ELASH 実装されているフラッシュメモリーの容量 SysDescription 製品およびファームウェアの概要 (MIB-II の sysDescr) SysContact 管理責任者 (MIB-II の sysContact) SysLocation 設置場所 (MIB-II の sysLocation) SysName システム名 (MIB-II の sysName) SysUpTime 稼働時間 (前回リプートしてからの時間) Boot Image ブートイメージの名称、容量 Software Version パッチを含むソフトウェアパージョン Release Version リリースファイルのパージョン Release built リリースファイルのピルト Patch Installed インストールされているパッチの説明。NONE はパッチなし Territory 地域 (australia, china, europe, japan, korea, newzealand, usa) Help File HELPコマンドが使用するヘルブファイル名 Main PSU 本製品の電源ユニットの状態。On/Off で表示 2.5V/3.3V/1.8V(CPU)/1.8V(Phy1)/1.8V(Phy2)/1.8V(Phy3)/1.2V(Sw)/3.0V(Battery) 電源ユニットの供給電圧状態。Normal/Warning/Failed (読み取り失敗)で表示 Temperature 本製品内部の温度状態。Normal/Warning/Failed (読み取り失敗)で表示 Boot configuration file 起動時に読み込まれる設定ファイル名 Current configuration	Bay	拡張モジュールのスロット番号。0(25)、1(26)がある
Serial number 製品(部品)のシリアル番号 DRAM 実装されている DRAM メモリーの容量 FLASH 実装されているフラッシュメモリーの容量 SysDescription 製品およびファームウェアの概要(MIB-II の sysDescr) SysLocation 設置場所(MIB-II の sysContact) SysLocation 設置場所(MIB-II の sysName) SysVDTime 稼働時間(前回リプートしてからの時間) Boot Image プートイメージの名称、容量 Software Version パッチを含むソフトウェアパージョン Release Version リリースファイルのパージョン Release built リリースファイルのパージョン Release Version リナーストールされているが使用するヘルブファイル名 電源ユニットの供給電圧状態。Normal/Warning/Failed (読み取り失敗)で表示 を表示 Temperature 本製品内部の温度状態。Normal/Warning/Failed (読み取り失敗)で表示 を表示 Boot configuration file 起動時に読み込まれる設定ファイル名 Current configuration 現在の設定のもととなったファイル名 Every Mode セキュリティーモードで動作しているか。Enabled または Disabled インストールされているパッチファイルに関する情報。パッチがない場合は警告 (Warning) のメッセージが表示される Name*1 パッチファイルが格納されているデバイス。nvs か flash Size *1 パッチファイルのパージョン	Board Name	製品(部品)の名称
DRAM実装されている DRAM メモリーの容量FLASH実装されているフラッシュメモリーの容量SysDescription製品およびファームウェアの概要 (MIB-II の sysDescr)SysContact管理責任者 (MIB-II の sysContact)SysLocation設置場所 (MIB-II の sysLocation)SysNameシステム名 (MIB-II の sysName)SysUpTime稼働時間 (前回リプートしてからの時間)Boot Imageプートイメージの名称、容量Software Versionパッチを含むソフトウェアパージョンRelease VersionリリースファイルのパージョンRelease builtリリースファイルのパージョンPatch Installedインストールされているパッチの説明。NONE はパッチなしTerritory地域 (australia、china、europe、japan、korea、newzealand、usa)Help FileHELP コマンドが使用するヘルブファイル名Main PSU本製品の電源ユニットの状態。On/Off で表示2.5V/3.3V/1.8V(CPU)/1.8V(Phy1)/1.8V(Phy2)/1.8V(Phy3)/1.2V(Sw)/3.0V(Battery)電源ユニットの供給電圧状態。Normal/Warning/Failed (読み取り失敗)で表示Temperature本製品内部の温度状態。Normal/Warning/Failed (読み取り失敗)で表示Boot configuration file起動時に読み込まれる設定ファイル名Current configuration file起動時に読み込まれる設定ファイル名Security Modeセキュリティーモードで動作しているか。Enabled または DisabledPatch files*1インストールされているパッチファイルに関する情報。パッチがない場合は警告 (Warning)のメッセージが表示されるName*1パッチファイルが格納されているデバイス。nvs か flashSize*1パッチファイルのサイズVersion*1パッチファイルのパージョン	Rev	製品(部品)のハードウェアリビジョン
FLASH実装されているフラッシュメモリーの容量SysDescription製品およびファームウェアの概要 (MIB-II の sysDescr)SysContact管理責任者 (MIB-II の sysLocation)SysLocation設置場所 (MIB-II の sysLocation)SysNameシステム名 (MIB-II の sysName)SysUpTime稼働時間 (前回リプートしてからの時間)Boot Imageプートイメージの名称、容量Software Versionパッチを含むソフトウェアバージョンRelease VersionリリースファイルのバージョンRelease builtリリースファイルのピルトPatch Installedインストールされているパッチの説明。NONE はパッチなしTerritory地域 (australia、china、europe、japan、korea、newzealand、usa)Help FileHELP コマンドが使用するヘルブファイル名Main PSU本製品の電源ユニットの状態。On/Off で表示2.5V/3.3V/1.8V(CPU)/1.8V(Phy1)/1.8V(Phy2)/1.8V(Phy3)/1.2V(Sw)/3.0V(Battery)電源ユニットの供給電圧状態。Normal/Warning/Failed (読み取り失敗)で表示Temperature本製品内部の温度状態。Normal/Warning/Failed (読み取り失敗)で表示Boot configuration file起動時に読み込まれる設定ファイル名Current configuration file起動時に読み込まれる設定ファイル名Security Modeセキュリティーモードで動作しているか。Enabled または DisabledPatch files*1インストールされているパッチファイルに関する情報。パッチがない場合は警告 (Warning) のメッセージが表示されるName*1パッチファイルが格納されているデバイス。nvs か flashSize*1パッチファイルのサイズVersion*1パッチファイルのパージョン	Serial number	製品(部品)のシリアル番号
SysDescription製品およびファームウェアの概要 (MIB-II の sysDescr)SysContact管理責任者 (MIB-II の sysLocation)SysLocation設置場所 (MIB-II の sysLocation)SysNameシステム名 (MIB-II の sysName)SysUpTime稼働時間 (前回リプートしてからの時間)Boot Imageプートイメージの名称、容量Software Versionパッチを含むソフトウェアパージョンRelease VersionリリースファイルのパージョンRelease builtリリースファイルのピルトPatch Installedインストールされているパッチの説明。NONE はパッチなしTerritory地域 (australia、china、europe、japan、korea、newzealand、usa)Help FileHELP コマンドが使用するヘルプファイル名Main PSU本製品の電源ユニットの状態。On/Offで表示2.5V/3.3V/1.8V(CPU)/1.8V(Phy1)/1.8V(Phy2)/1.8V(Phy3)/1.2V(Sw)/3.0V(Battery)電源ユニットの供給電圧状態。Normal/Warning/Failed (読み取り失敗)で表示表示TemperatureBoot configuration file起動時に読み込まれる設定ファイル名Current configuration現在の設定のもととなったファイル名Security Modeセキュリティーモードで動作しているか。Enabled または DisabledPatch files*1インストールされているパッチファイルに関する情報。パッチがない場合は警告 (Warning)のメッセージが表示されるName*1パッチファイル名Device*1パッチファイルが格納されているデバイス。nvs か flashSize*1パッチファイルのサイズVersion*1パッチファイルのパージョン	DRAM	実装されている DRAM メモリーの容量
SysContact管理責任者 (MIB-II の sysContact)SysLocation設置場所 (MIB-II の sysLocation)SysNameシステム名 (MIB-II の sysName)SysUpTime稼働時間 (前回リプートしてからの時間)Boot Imageプートイメージの名称、容量Software Versionパッチを含むソフトウェアバージョンRelease VersionリリースファイルのバージョンRelease builtリリースファイルのピルトPatch Installedインストールされているパッチの説明。NONE はパッチなしTerritory地域 (australia、china、europe、japan、korea、newzealand、usa)Help FileHELP コマンドが使用するヘルプファイル名Main PSU本製品の電源ユニットの状態。On/Offで表示2.5V/3.3V/1.8V(CPU)/1.8V(Phy1)/1.8V(Phy2)/1.8V(Phy3)/1.2V(Sw)/3.0V(Battery)電源ユニットの供給電圧状態。Normal/Warning/Failed (読み取り失敗)で表示Temperature本製品内部の温度状態。Normal/Warning/Failed (読み取り失敗)で表示Boot configuration file起動時に読み込まれる設定ファイル名Current configuration現在の設定のもととなったファイル名Security Modeセキュリティーモードで動作しているか。Enabled または DisabledPatch files*1インストールされているパッチファイルに関する情報。パッチがない場合は警告 (Warning) のメッセージが表示されるName*1パッチファイル名Device*1パッチファイルが格納されているデバイス。nvs か flashSize*1パッチファイルのサイズVersion*1パッチファイルのパージョン	FLASH	実装されているフラッシュメモリーの容量
SysLocation設置場所 (MIB-II の sysLocation)SysNameシステム名 (MIB-II の sysName)SysUpTime稼働時間 (前回リプートしてからの時間)Boot Imageプートイメージの名称、容量Software Versionパッチを含むソフトウェアバージョンRelease VersionリリースファイルのバージョンRelease builtリリースファイルのピルトPatch Installedインストールされているパッチの説明。NONE はパッチなしTerritory地域 (australia、china、europe、japan、korea、newzealand、usa)Help FileHELPコマンドが使用するヘルプファイル名Main PSU本製品の電源ユニットの状態。On/Off で表示2.5V/3.3V/1.8V(CPU)/1.8V(Phy1)/1.8V(Phy2)/1.8V(Phy3)/1.2V(Sw)/3.0V(Battery)電源ユニットの供給電圧状態。Normal/Warning/Failed (読み取り失敗)で表示Temperature本製品内部の温度状態。Normal/Warning/Failed (読み取り失敗)で表示Boot configuration file起動時に読み込まれる設定ファイル名Current configuration現在の設定のもととなったファイル名Security Modeセキュリティーモードで動作しているか。Enabled または DisabledPatch files*1インストールされているパッチファイルに関する情報。パッチがない場合は警告 (Warning)のメッセージが表示されるName*1パッチファイル名Device*1パッチファイルが格納されているデバイス。nvs か flashSize*1パッチファイルのサイズVersion*1パッチファイルのパージョン	SysDescription	製品およびファームウェアの概要(MIB-II の sysDescr)
SysNameシステム名(MIB-II の sysName)SysUpTime稼働時間(前回リプートしてからの時間)Boot Imageプートイメージの名称、容量Software Versionパッチを含むソフトウェアバージョンRelease VersionリリースファイルのバージョンRelease builtリリースファイルのピルトPatch Installedインストールされているパッチの説明。NONE はパッチなしTerritory地域(australia、china、europe、japan、korea、newzealand、usa)Help FileHELPコマンドが使用するヘルプファイル名Main PSU本製品の電源ユニットの状態。On/Offで表示2.5V/3.3V/1.8V(CPU)/1.8V(Phy1)/1.8V(Phy2)/1.8V(Phy3)/1.2V(Sw)/3.0V(Battery)電源ユニットの供給電圧状態。Normal/Warning/Failed(読み取り失敗)で表示Temperature本製品内部の温度状態。Normal/Warning/Failed (読み取り失敗)で表示Boot configuration file起動時に読み込まれる設定ファイル名Current configuration現在の設定のもととなったファイル名Security Modeセキュリティーモードで動作しているか。Enabled または DisabledPatch files**1インストールされているパッチファイルに関する情報。パッチがない場合は警告 (Warning)のメッセージが表示されるName**1パッチファイル名Device**1パッチファイルが格納されているデバイス。nvs か flashSize**1パッチファイルのサイズVersion**1パッチファイルのパージョン	SysContact	管理責任者(MIB-IIの sysContact)
SysUpTime 稼働時間(前回リプートしてからの時間) Boot Image プートイメージの名称、容量 Software Version パッチを含むソフトウェアパージョン Release Version リリースファイルのパージョン Release built リリースファイルのパージョン Territory 地域(australia、china、europe、japan、korea、newzealand、usa) Help File HELP コマンドが使用するヘルプファイル名 A製品の電源ユニットの状態。On/Off で表示 2.5V/3.3V/1.8V(CPU)/1.8V(Phy1)/1.8V(Phy2)/1.8V(Phy3)/1.2V(Sw)/3.0V(Battery) 電源ユニットの供給電圧状態。Normal/Warning/Failed(読み取り失敗)で表示 A製品内部の温度状態。Normal/Warning/Failed(読み取り失敗)で表示 Emperature 本製品内部の温度状態。Normal/Warning/Failed(読み取り失敗)で表示 Boot configuration file 起動時に読み込まれる設定ファイル名 Current configuration 現在の設定のもととなったファイル名 セキュリティーモードで動作しているか。Enabled または Disabled Patch files*1 インストールされているパッチファイルに関する情報。パッチがない場合は警告(Warning)のメッセージが表示される Name*1 パッチファイル名 Device*1 パッチファイルが格納されているデバイス。nvs か flash Size*1 パッチファイルのサイズ Version*1 パッチファイルのパージョン	SysLocation	設置場所 (MIB-IIの sysLocation)
Boot Image ブートイメージの名称、容量 Software Version パッチを含むソフトウェアパージョン Release Version リリースファイルのパージョン Release built リリースファイルのピルト Patch Installed インストールされているパッチの説明。NONE はパッチなし Territory 地域(australia、china、europe、japan、korea、newzealand、usa) Help File HELPコマンドが使用するヘルプファイル名 Main PSU 本製品の電源ユニットの状態。On/Off で表示 2.5V/3.3V/1.8V(CPU)/1.8V(Phy1)/1.8V(Phy2)/1.8V(Phy3)/1.2V(Sw)/3.0V(Battery) 電源ユニットの供給電圧状態。Normal/Warning/Failed(読み取り失敗)で表示 Temperature 本製品内部の温度状態。Normal/Warning/Failed(読み取り失敗)で表示 Boot configuration file 起動時に読み込まれる設定ファイル名 Current configuration 現在の設定のもととなったファイル名 Security Mode セキュリティーモードで動作しているか。Enabled または Disabled インストールされているパッチファイルに関する情報。パッチがない場合は警告(Warning)のメッセージが表示される Name*1 パッチファイル名 Device*1 パッチファイルが格納されているデバイス。nvs か flash Size*1 パッチファイルのサイズ Version*1 パッチファイルのパージョン	SysName	システム名 (MIB-IIの sysName)
Release Version パッチを含むソフトウェアバージョン Release Version リリースファイルのバージョン Release built リリースファイルのピルト Patch Installed インストールされているパッチの説明。NONE はパッチなし Territory 地域(australia、china、europe、japan、korea、newzealand、usa) Help File HELPコマンドが使用するヘルプファイル名 Main PSU 本製品の電源ユニットの状態。On/Off で表示 2.5V/3.3V/1.8V(CPU)/1.8V(Phy1)/1.8V(Phy2)/1.8V(Phy3)/1.2V(Sw)/3.0V(Battery) 電源ユニットの供給電圧状態。Normal/Warning/Failed(読み取り失敗)で表示 Temperature 本製品内部の温度状態。Normal/Warning/Failed (読み取り失敗)で表示 Boot configuration file 起動時に読み込まれる設定ファイル名 Current configuration 現在の設定のもととなったファイル名 Security Mode セキュリティーモードで動作しているか。Enabled または Disabled インストールされているパッチファイルに関する情報。パッチがない場合は警告(Warning)のメッセージが表示される Name*1 パッチファイル名 Device*1 パッチファイルが格納されているデバイス。nvs か flash Size*1 パッチファイルのパージョン	SysUpTime	稼働時間(前回リブートしてからの時間)
Release Version リリースファイルのバージョン Release built リリースファイルのピルト Patch Installed インストールされているパッチの説明。NONE はパッチなし Territory 地域(australia、china、europe、japan、korea、newzealand、usa) Help File HELPコマンドが使用するヘルブファイル名 Main PSU 本製品の電源ユニットの状態。On/Offで表示 2.5V/3.3V/1.8V(CPU)/1.8V(Phy1)/1.8V(Phy2)/1.8V(Phy3)/1.2V(Sw)/3.0V(Battery) 電源ユニットの供給電圧状態。Normal/Warning/Failed(読み取り失敗)で表示 Temperature 本製品内部の温度状態。Normal/Warning/Failed (読み取り失敗)で表示 Boot configuration file 起動時に読み込まれる設定ファイル名 Current configuration 現在の設定のもととなったファイル名 Security Mode セキュリティーモードで動作しているか。Enabled または Disabled インストールされているパッチファイルに関する情報。パッチがない場合は警告(Warning)のメッセージが表示される Name*1 パッチファイル名 Device*1 パッチファイルが格納されているデバイス。nvs か flash Size*1 パッチファイルのパージョン	Boot Image	ブートイメージの名称、容量
Release built リリースファイルのピルト Patch Installed インストールされているパッチの説明。NONE はパッチなし Territory 地域(australia、china、europe、japan、korea、newzealand、usa) Help File HELP コマンドが使用するヘルプファイル名 Main PSU 本製品の電源ユニットの状態。On/Off で表示 2.5V/3.3V/1.8V(CPU)/1.8V(Phy1)/1.8V(Phy2)/1.8V(Phy3)/1.2V(Sw)/3.0V(Battery) 電源ユニットの供給電圧状態。Normal/Warning/Failed(読み取り失敗)で表示 Temperature 本製品内部の温度状態。Normal/Warning/Failed (読み取り失敗)で表示 Boot configuration file 起動時に読み込まれる設定ファイル名 Current configuration 現在の設定のもととなったファイル名 Security Mode セキュリティーモードで動作しているか。Enabled または Disabled インストールされているパッチファイルに関する情報。パッチがない場合は警告(Warning)のメッセージが表示される Name *1 パッチファイル名 Device *1 パッチファイルが格納されているデバイス。nvs か flash Size *1 パッチファイルのサイズ Version *1 パッチファイルのパージョン	Software Version	パッチを含むソフトウェアバージョン
Patch Installed インストールされているパッチの説明。NONE はパッチなし Territory 地域(australia、china、europe、japan、korea、newzealand、usa) Help File HELP コマンドが使用するヘルプファイル名 Main PSU 本製品の電源ユニットの状態。On/Off で表示 2.5V/3.3V/1.8V(CPU)/1.8V(Phy1)/1.8V(Phy2)/1.8V(Phy3)/1.2V(Sw)/3.0V(Battery) 電源ユニットの供給電圧状態。Normal/Warning/Failed(読み取り失敗)で表示 Temperature 本製品内部の温度状態。Normal/Warning/Failed (読み取り失敗)で表示 Boot configuration file 起動時に読み込まれる設定ファイル名 Current configuration 現在の設定のもととなったファイル名 Security Mode セキュリティーモードで動作しているか。Enabled または Disabled インストールされているパッチファイルに関する情報。パッチがない場合は警告(Warning)のメッセージが表示される Name *1 パッチファイル名 Device *1 パッチファイルが格納されているデバイス。nvs か flash Size *1 パッチファイルのサイズ Version *1 パッチファイルのパージョン	Release Version	リリースファイルのバージョン
Territory 地域 (australia, china, europe, japan, korea, newzealand, usa) Help File HELP コマンドが使用するヘルプファイル名 Main PSU 本製品の電源ユニットの状態。On/Off で表示 2.5V/3.3V/1.8V(CPU)/1.8V(Phy1)/1.8V(Phy2)/1.8V(Phy3)/1.2V(Sw)/3.0V(Battery) 電源ユニットの供給電圧状態。Normal/Warning/Failed(読み取り失敗)で表示 Temperature 本製品内部の温度状態。Normal/Warning/Failed (読み取り失敗)で表示 Boot configuration file 起動時に読み込まれる設定ファイル名 Current configuration 現在の設定のもととなったファイル名 Security Mode セキュリティーモードで動作しているか。Enabled または Disabled インストールされているパッチファイルに関する情報。パッチがない場合は警告(Warning)のメッセージが表示される Name *1 パッチファイル名 Device *1 パッチファイルが格納されているデバイス。nvs か flash Size *1 パッチファイルのサイズ Version *1 パッチファイルのパージョン	Release built	リリースファイルのビルト
Help FileHELP コマンドが使用するヘルプファイル名Main PSU本製品の電源ユニットの状態。On/Off で表示2.5V/3.3V/1.8V(CPU)/1.8V(Phy1)/1.8V(Phy2)/1.8V(Phy3)/1.2V(Sw)/3.0V(Battery)電源ユニットの供給電圧状態。Normal/Warning/Failed(読み取り失敗)で表示Temperature本製品内部の温度状態。Normal/Warning/Failed (読み取り失敗)で表示Boot configuration file起動時に読み込まれる設定ファイル名Current configuration現在の設定のもととなったファイル名Security Modeセキュリティーモードで動作しているか。Enabled または DisabledPatch files*1インストールされているパッチファイルに関する情報。パッチがない場合は警告 (Warning) のメッセージが表示されるName*1パッチファイル名Device*1パッチファイルが格納されているデバイス。nvs か flashSize*1パッチファイルのサイズVersion*1パッチファイルのパージョン	Patch Installed	インストールされているパッチの説明。NONE はパッチなし
Main PSU 本製品の電源ユニットの状態。On/Offで表示 2.5V/3.3V/1.8V(CPU)/1.8V(Phy1)/1.8V(Phy2)/1.8V(Phy3)/1.2V(Sw)/3.0V(Battery) 電源ユニットの供給電圧状態。Normal/Warning/Failed(読み取り失敗)で表示 Temperature 本製品内部の温度状態。Normal/Warning/Failed (読み取り失敗)で表示 Boot configuration file 起動時に読み込まれる設定ファイル名 Current configuration 現在の設定のもととなったファイル名 Security Mode セキュリティーモードで動作しているか。Enabled または Disabled Patch files*1 インストールされているパッチファイルに関する情報。パッチがない場合は警告(Warning)のメッセージが表示される Name*1 パッチファイル名 Device*1 パッチファイルが格納されているデバイス。nvs か flash Size*1 パッチファイルのサイズ Version*1 パッチファイルのパージョン	Territory	地域 (australia、china、europe、japan、korea、newzealand、usa)
2.5V/3.3V/1.8V(CPU)/1.8V(Phy1)/1.8V(Phy2)/1.8V(Phy3)/1.2V(Sw)/3.0V(Battery) 電源ユニットの供給電圧状態。Normal/Warning/Failed(読み取り失敗)で表示 Temperature 本製品内部の温度状態。Normal/Warning/Failed (読み取り失敗)で表示 Boot configuration file 起動時に読み込まれる設定ファイル名 Current configuration 現在の設定のもととなったファイル名 Security Mode セキュリティーモードで動作しているか。Enabled または Disabled Patch files*1 インストールされているパッチファイルに関する情報。パッチがない場合は警告(Warning)のメッセージが表示される Name*1 パッチファイル名 Device*1 パッチファイルが格納されているデバイス。nvs か flash Size*1 パッチファイルのサイズ Version*1 パッチファイルのパージョン	Help File	HELP コマンドが使用するヘルプファイル名
電源ユニットの供給電圧状態。Normal/Warning/Failed(読み取り失敗)で表示 Temperature 本製品内部の温度状態。Normal/Warning/Failed (読み取り失敗)で表示 Boot configuration file 起動時に読み込まれる設定ファイル名 Current configuration 現在の設定のもととなったファイル名 Security Mode セキュリティーモードで動作しているか。Enabled または Disabled Patch files*1 インストールされているパッチファイルに関する情報。パッチがない場合は警告(Warning)のメッセージが表示される Name*1 パッチファイル名 Device*1 パッチファイルが格納されているデバイス。nvs か flash Size*1 パッチファイルのサイズ Version*1 パッチファイルのパージョン	Main PSU	本製品の電源ユニットの状態。On/Offで表示
表示 Temperature 本製品内部の温度状態。Normal/Warning/Failed(読み取り失敗)で表示 Boot configuration file 起動時に読み込まれる設定ファイル名 Current configuration 現在の設定のもととなったファイル名 Security Mode セキュリティーモードで動作しているか。Enabled または Disabled アロンストールされているパッチファイルに関する情報。パッチがない場合は警告(Warning)のメッセージが表示される Name *1 パッチファイル名 Device *1 パッチファイルが格納されているデバイス。nvs か flash Size *1 パッチファイルのサイズ Version *1 パッチファイルのパージョン	2.5V/3.3V/1.8V(CPU)/1.8V(Phy1)/1.8V(Phy2)/1.8V(Phy3)/1.2V(Sw)/3.0V(Battery)
Temperature 本製品内部の温度状態。Normal/Warning/Failed(読み取り失敗)で表示 Boot configuration file 起動時に読み込まれる設定ファイル名 Current configuration 現在の設定のもととなったファイル名 Security Mode セキュリティーモードで動作しているか。Enabled または Disabled インストールされているパッチファイルに関する情報。パッチがない場合は警告(Warning)のメッセージが表示される Name *1 パッチファイル名 Device *1 パッチファイルが格納されているデバイス。nvs か flash Size *1 パッチファイルのサイズ Version *1 パッチファイルのパージョン		電源ユニットの供給電圧状態。Normal/Warning/Failed(読み取り失敗)で
表示 Boot configuration file 起動時に読み込まれる設定ファイル名 Current configuration 現在の設定のもととなったファイル名 Security Mode セキュリティーモードで動作しているか。Enabled または Disabled Patch files*1 インストールされているパッチファイルに関する情報。パッチがない場合は警告(Warning)のメッセージが表示される Name*1 パッチファイル名 Device*1 パッチファイルが格納されているデバイス。nvs か flash Size*1 パッチファイルのサイズ Version*1 パッチファイルのパージョン		表示
Boot configuration file 起動時に読み込まれる設定ファイル名 Current configuration 現在の設定のもととなったファイル名 Security Mode セキュリティーモードで動作しているか。Enabled または Disabled Patch files *1 インストールされているパッチファイルに関する情報。パッチがない場合は警告(Warning)のメッセージが表示される Name *1 パッチファイル名 Device *1 パッチファイルが格納されているデバイス。nvs か flash Size *1 パッチファイルのサイズ Version *1 パッチファイルのパージョン	Temperature	本製品内部の温度状態。Normal/Warning/Failed(読み取り失敗)で
Current configuration現在の設定のもととなったファイル名Security Modeセキュリティーモードで動作しているか。Enabled または DisabledPatch files*1インストールされているパッチファイルに関する情報。パッチがない場合は警告(Warning)のメッセージが表示されるName*1パッチファイル名Device*1パッチファイルが格納されているデバイス。nvs か flashSize*1パッチファイルのサイズVersion*1パッチファイルのパージョン		表示
Security Modeセキュリティーモードで動作しているか。Enabled または DisabledPatch files*1インストールされているパッチファイルに関する情報。パッチがない場合は警告(Warning)のメッセージが表示されるName*1パッチファイル名Device*1パッチファイルが格納されているデバイス。nvs か flashSize*1パッチファイルのサイズVersion*1パッチファイルのパージョン	Boot configuration file	起動時に読み込まれる設定ファイル名
Patch files*1 インストールされているパッチファイルに関する情報。パッチがない場合は警告(Warning)のメッセージが表示される Name*1 パッチファイル名 Device*1 パッチファイルが格納されているデバイス。nvs か flash Size*1 パッチファイルのサイズ Version*1 パッチファイルのバージョン	Current configuration	現在の設定のもととなったファイル名
場合は警告(Warning)のメッセージが表示される Name * 1 パッチファイル名 Device * 1 パッチファイルが格納されているデバイス。nvs か flash Size * 1 パッチファイルのサイズ Version * 1 パッチファイルのパージョン	Security Mode	セキュリティーモードで動作しているか。Enabled または Disabled
Name**1 パッチファイル名 Device**1 パッチファイルが格納されているデバイス。nvs か flash Size**1 パッチファイルのサイズ Version**1 パッチファイルのバージョン	Patch files ** 1	インストールされているパッチファイルに関する情報。パッチがない
Device**1 パッチファイルが格納されているデバイス。nvs か flash Size**1 パッチファイルのサイズ Version**1 パッチファイルのバージョン		場合は警告(Warning)のメッセージが表示される
Size*1パッチファイルのサイズVersion*1パッチファイルのバージョン		パッチファイル名
Version*1 パッチファイルのバージョン	Device*1	パッチファイルが格納されているデバイス。nvs か flash
		パッチファイルのサイズ

※ 1 パッチファイルがインストールされている場合に表示

4.6 再起動する

本製品をコマンドで再起動します。

RESTART SWITCH コマンドはウォームスタートを、RESTART REBOOT コマンドは コールドスタートを実行します。



ウォームスタートを実行する

ソフトウェア的なリセットを行います。起動スクリプトだけを読みなおして設定を初期化します。起動スクリプト(filename.cfg)だけを変更した場合に、このコマンドを使用します。

使用コマンド

RESTART SWITCH [CONFIG={filename | NONE}]

パラメーター

CONFIG

: 再起動時に読み込む設定スクリプトファイル。NONEを指定した場合は設定スクリプトを読み込まずに起動します(空の設定で立ち上がる)。このオプションを指定しなかった場合は、SET CONFIGコマンドで設定した起動スクリプトが読み込まれます。

参照 72ページ「ご購入時の状態に戻す」

ウォームスタートを行います。

Manager > restart switch Enter

2 「login:」プロンプトが表示されたら、再起動は完了です。起動メッセージにより「test01.cfg」が読み込まれたことが表示されています。

```
INFO: IGMP Snooping is active, L3FILT is activated

INFO: Executing configuration script < test01.cfg >
INFO: Switch startup complete

login:
```

コールドスタートを実行する

リセットボタンを押した場合、電源をオフ→オンした場合と同じハードウェア的な リセットを行います。ファームウェアをロードした後、起動スクリプトを読み込みます。 ファームウェアをバージョンアップした場合は、この操作が必要です。

使用コマンド

RESTART REBOOT

コールドスタートを行います。

```
Manager > restart reboot [Enter]
```

2 自己診断テスト終了後、「login:」プロンプトが表示されたら、再起動は完了です。 起動メッセージにより「test01.cfg」が読み込まれたことが表示されています。

```
INFO: Self tests beginning.
INFO: RAM test beginning.
PASS: RAM test, 32768k bytes found.
INFO: BBR tests beginning.
PASS: BBR test, 512k bytes found.
INFO: Self tests complete.
INFO: Downloading switch software.
Force EPROM download (Y) ?
INFO: Initial download successful.

INFO: IGMP packet trapping is active for IGMP snooping, L3FILT is activated INFO: MLD Snooping is active, L3FILT is activated INFO: Executing configuration script <test01.cfg>
INFO: Switch startup complete
```

4.7 ご購入時の状態に戻す

すべての設定をご購入時の状態に戻します。この場合、設定スクリプトファイルを削除する 必要はありません。起動スクリプトを読み込まずに初期化し、デフォルト値が存在する 設定はすべてデフォルト値で起動します。

使用コマンド

SET CONFIG=filename

パラメーター

CONFIG : 設定スクリプトファイル。ここでは NONE を指定します。

7 起動時に設定スクリプトが読み込まれないようにします。

Manager > set config=none Enter

RESTART SWITCH (REBOOT) コマンドで、本製品を再起動します。 2 本製品は、起動スクリプトを読み込まない状態で初期化され、ログアウトします。 ソフトウェア的にはご購入時の状態になりますが、設定スクリプトファイルは削除 されていません。

ユーザー「manager」のパスワードは初期パスワード「friend」に戻ります。

Manager > restart switch Enter

本製品を完全にご購入時の状態に戻すには、設定スクリプトファイルをすべて削除します。 ワイルドカード「*」を使用すれば、一度にすべての「.cfg|ファイルを削除できます。

Manager > delete file=*.cfg [Enter]



参照 77 ページ「ワイルドカードを使用する」

4.8 ファイルシステム

本製品は、再起動後もデータが保持される2次記憶装置として、NVS (Non-Volatile Storage) とフラッシュメモリーを搭載しています。これらのデバイス上にはファイルシステムが構築されており、物理デバイス上のデータにファイル単位でアクセスすることが可能です。このとき、物理デバイスの違いを意識する必要はありません。

○ フラッシュメモリー

デバイス名「FLASH」

フラッシュメモリーは(NVSに比べて)大容量の記憶装置で、ファームウェア(リリース)ファイル、パッチファイル、設定スクリプトファイルなどを保存します。

NVS (Non-Volatile Storage)

デバイス名「NVS」

NVS(バッテリーバックアップされた CMOS メモリー)は小容量の記憶装置で、モジュールのコンフィグレーションテーブルや、パッチファイル、スクリプトファイルなどを保存します。

ファイル名

ファイル名は次の形式で表されます。ディレクトリーの概念はありません。

device:filename.ext

device : デバイス名。flash (フラッシュメモリー) か nvs (NVS) のどちらか。

大文字·小文字の区別はありません。省略時は flash を指定したこと

になります。

filename : ファイル名 (ベース名)。文字数は 1 ~ 16 文字。ただし、8 文字を

超える場合は特殊な扱いを受けます(下記参照)。半角英数字とハイ

フン[-]が使えます。大文字・小文字の区別はありません。

ext : 拡張子。ファイル名には必ず拡張子を付ける必要があります。文字

数は1~3文字。半角英数字とハイフン[-]が使えます。大文字・

小文字の区別はありません。



ファイル名 (ベース名) 部分が8文字を超えるファイルは、長い名前 (16.3 形式) と 短い名前 (8.3 形式) の2つの名前を持ちます。短い名前は、長い名前を一定の 基準にしたがって切りつめたものです。長い名前のファイルを作成すると、短い 名前が自動的に生成されます。保存されるのは短い名前で、長い名前は特殊な ファイル longname.lfn に保存されます。

コマンドラインでファイル名を指定するときは、原則として長い名前と短い名前の どちらで指定してもかまいません。

4.8 ファイルシステム

次に主な拡張子の一覧を示します。

拡張子	ファイルタイプ
rez	圧縮形式のファームウェア(リリース)ファイル
paz	圧縮形式のパッチファイル。本製品が起動するときに、ファームウェアに対して
	動的に適用されます。
cfg	設定スクリプトファイル。本製品の設定情報を保存します。scp との間に明確な
	区別はありませんが、慣例として設定内容を保存するスクリプトには cfg を使い
	ます。
scp	実行スクリプトファイル。cfg との間に明確な区別はありませんが、慣例として
	トリガースクリプトやバッチファイル的なスクリプトには scp を使います。
hlp	オンラインヘルプファイル。SET HELPコマンドで設定し、HELPコマンドで閲
	覧します。
lic	ライセンスファイル。ファームウェア(リリース)や追加機能(フィーチャー)
	のライセンス情報を格納しているファイルです。削除しないようご注意ください。
ins	起動時に読み込むファームウェアや設定ファイルの情報を格納しているファイル
	です。 <u>削除しないようご注意ください</u> 。
dhc	DHCP サーバーの設定情報ファイルです。DHCP サーバーに関する設定を行うと
	自動的に作成されます。
exc	例外発生時に作成されるログファイルです。
txt	プレインテキストファイル

下記のファイルは特殊な役割を持ちます。他のファイルも同様ですが、ファイルの取り扱い (削除、リネームなど) にはご注意ください。

ファイル名 役割

ファイル名	(2) 1 (2) 1 (3) 1
boot.cfg	デフォルトの起動スクリプトファイル。SET CONFIG コマンドで起動スクリプト
	が設定されていない(none)ときは、本ファイルが存在していれば起動時に自動
	実行されます。起動スクリプトが設定されている場合は、設定されているファイ
	ルが実行されます。
config.ins	起動時に読み込む設定スクリプト(起動スクリプト)ファイルの情報を保存して
	いるファイル。SET CONFIG コマンドを実行すると作成(上書き)されます。 <u>削</u>
	除しないようご注意ください。
prefer.ins	起動時にロードするファームウェアファイルの情報を保存しています。 <u>削除しな</u>
	<u>いようご注意ください</u> 。
enabled.sec	セキュリティーモードへの移行時に自動作成されるファイル。システムに対し、
	起動時にセキュリティーモードへ移行すべきことを示すファイルです。
release.lic	リリースライセンスファイル。ファームウェア(リリース)のライセンス情報を
	持つファイルです。 <u>削除しないようご注意ください</u> 。
feature.lic	フィーチャーライセンスファイル。追加機能(フィーチャー)のライセンス情報
	を持つファイルです。 <u>削除しないようご注意ください</u> 。
longname.lfn	短いファイル名(8.3 形式)と長いファイル名(16.3 形式)の対応を保持しています。
	ファイル名(ベース名)部分が8文字を超えるファイルを作成すると自動的に作
	成され、以後自動的に更新されます。 <u>削除しないようご注意ください</u> 。

ファイルシステム情報を表示する

SHOW FILE コマンドで、ファイルと保存先のデバイスの一覧を表示することができます。 「Device」 欄に表示されているのが、ファイルの保存先となります。

Filename	Device	Size	Created	Locks
 83s-261.rez	flash	1176720	30-Apr-2004 10:39:47	0
help.hlp	flash	69370	09-Apr-2004 09:23:35	0
longname.lfn	flash	240	02-Apr-2004 14:20:33	0
prefer.ins	flash	64	30-Apr-2004 10:40:59	0
release.lic	flash	96	30-Apr-2004 10:40:46	0
96571cbe.dhc	nvs	128	31-Aug-2003 18:09:55	0
random.rnd	nvs	3904	30-Apr-2004 10:37:51	0

SHOW FLASH コマンドで、フラッシュメモリー上のファイルシステムに関する情報を表示することができます。


```
Manager > show flash [Enter]
FFS info:
global operation ..... none
compaction count ..... 91
est compaction time ... 57 seconds
files ...... 2473180 bytes (14 files)
garbage ..... 480 bytes
free ...... 4735300 bytes
required free block ... 131072 bytes total ..... 7340032 bytes
                      131072 bytes
diagnostic counters:
event successes failures
get
                0
                              0
open
                0
                              0
read
               11
                              0
close
                5
                              0
complete
write
                Ο
                0
create
                0
put
delete
check
                1
erase
                0
compact
                0
```

4.8 ファイルシステム

ファイルの操作コマンド

ファイル(設定ファイル)に対する操作コマンドを図式化します。

下図のデバイスは「FLASH」が対象となっています。「NVS」を対象とする場合は、「filename」の先頭に「nvs:」を付けてください。また、「destination=」には「nvs」を指定します。



ワイルドカードを使用する

ファイルを操作するコマンドの中には、ワイルドカード [*] を使って複数のファイルを一度に指定できるものがあります。ワイルドカードが使えるコマンドには以下のようなものがあります。

DELETE FFILE コマンド DELETE FILE コマンド SHOW FFILE コマンド SHOW FILE コマンド

ワイルドカードは「任意の文字列」を示すもので、次のように使います。

○ 設定スクリプトファイルをすべて表示

Filename	Device	Size	Created	Loc	ks
raou.cfg	flash	1225	10-Jul-2003	10:19:13	0
shio.cfg	flash	1041	06-Aug-2003	14:03:44	0
yagi.cfg	flash	1288	08-Aug-2003	20:28:46	0
hogerata.cfg	flash	1469	15-Aug-2003	10:37:56	0

DELETE FILE コマンドと SHOW FILE コマンドでは、次のような指定(前方一致)もできます。

○ 「test」で始まる設定スクリプトファイルを表示

Manager > show	file=test*.cfg [Enter		
Filename	Device	Size	Created	Locks
test01.cfg	flash	2095	12-Nov-2002 10:52:34	0

4.9 ダウンロード・アップロードする

本製品は、TFTP (Trivial File Transfer Protocol) や7modem を利用したファイルの アップロード、ダウンロードが可能です。



▲ HTTP サーバーからのファイルのダウンロードも可能です。詳しくは、「コマンド レス リファレンス」を参照してください。





本製品を最新のソフトウェアにバージョンアップする場合は、「セットアップツール」を ② ご利用いただくことができます。詳しくは、「付録」を参照してください。

| 123ページ「ソフトウェアのバージョンアップ|

TFTP でダウンロード・アップロードする

本製品は、TFTP クライアント機能をサポートしているため、TFTP サーバーから本製品 (ファイルシステム)へのダウンロード、または本製品(ファイルシステム)から TFTP サー バーへのアップロードが可能です。ファームウェアファイル、パッチファイルについては、 ダウンロードのみが可能です。

以下の説明は、次のような仮定で行います。

- TFTP サーバーの IP アドレス: 192.168.10.100/255.255.255.0
- 本製品(VLAN1)のIPアドレス: 192.168.10.1/255.255.255.0
- ダウンロード・アップロードするファイルの名称: testO1.cfg

使用コマンド

LOAD [DESTINATION={FLASH|NVS}] [FILE=filename] [SERVER={hostname|ipadd}] UPLOAD [FILE=filename] [SERVER={hostname|ipadd}]

パラメーター

: ダウンロードしたファイルの保存先デバイス。NVS(NVS)か DESTINATION

FLASH (フラッシュメモリー) を指定します。デフォルトは

FLASHです。

FII F : ダウンロード・アップロードファイル。

: TFTPサーバーのホスト名またはIPアドレス。DNSサーバー SFRVFR

アドレスを設定している場合は、SERVERパラメーターにホスト名

(フルドメイン名)を指定できます。

1 IP モジュールを有効にして、VLAN インターフェースに IP アドレスを割り当てます。

Manager > enable ip Enter

Manager > add ip interface=vlan1 ipaddress=192.168.10.1 mask=255.255.255.0 [Enter]

2 TFTP サーバーに対して PING コマンドを実行して、TFTP サーバーとの通信が可能なことを確認します。

Manager> ping 192.168.10.100 Enter

ダウンロード

3 ファイルをダウンロード(TFTP サーバー→本製品)する場合は、LOAD コマンドを 使用します。

4 ファイル転送が完了すると次のメッセージが表示されます。

Manager >

Info (1048270): File transfer successfully completed.



ダウンロードするファイルと同じ名前のファイルがファイルシステム上に存在すると、ファイルをダウンロードすることができません。DELETE FILE コマンドでファイルシステム上のファイルを削除してからダウンロードしてください。

アップロード

3 ファイルをアップロード(本製品→TFTPサーバー)する場合は、UPLOAD コマンドを使用します。

Manager> upload file=test01.cfg server=192.168.10.100 Enter

4 ファイル転送が完了すると次のメッセージが表示されます。

Manager >

Info (1048270): File transfer successfully completed.

4.9 ダウンロード・アップロードする

Zmodem でダウンロード・アップロードする

本製品は、7modem プロトコルをサポートしているため、コンソールポートに接続され ているコンソールターミナルから本製品(ファイルシステム)へのダウンロード、本製品 (ファイルシステム)からコンソールターミナルへのアップロードが可能です。ファームウェ アファイル、パッチファイルについては、ダウンロードのみが可能です。

ここでは、通信ソフトウェアとして Windows 95/98/Me/2000/XP、Windows NTの ハイパーターミナルを使用する場合を説明します。



参照 125 ページ「ハイパーターミナルの設定」

使用コマンド

LOAD [METHOD={TFTP|ZMODEM}] [DESTINATION={FLASH|NVS}] [ASYN=asyn-number] UPLOAD [METHOD={TFTP|ZMODEM}] [FILE=filename] [ASYN=asyn-number]

パラメーター

MFTHOD : 転送プロトコル。ZMODEM を指定します。

DESTINATION : ダウンロードしたファイルの保存先デバイス。NVS(NVS)か

FLASH(フラッシュメモリー)を指定します。デフォルトは

FLASHです。

: ダウンロード・アップロードファイル。 FII F ASYN : コンソールポート。ASYN=0を指定します。

ダウンロード

ハイパーターミナルを起動し、Manager レベルでログインします。 ファイルをダウンロード(コンソールターミナル→本製品)する場合は、LOAD コマンドを使用します。

Manager > load method=zmodem destination=flash asyn=0 [Enter]

次のようなメッセージが表示されたら、ハイパーターミナルの[転送] メニューから 「ファイルの送信」を選択します。「ファイルの送信」ダイアログボックスで ファイル名、プロトコルに「Zmodem」を指定します。

Switch ready to begin ZMODEM file transfers ... B000000023be50



ダウンロードするファイルと同じ名前のファイルがファイルシステム上に存在 すると、ファイルをダウンロードすることができません。 DELETE FILE コマンドで ファイルシステム上のファイルを削除してからダウンロードしてください。

3 「送信」ボタンをクリックして、ファイル転送を開始します。 **4** ファイル転送が正常に終了すると、次のメッセージが表示されます。

Info (1048292): ZMODEM, session over.

アップロード

1 ハイパーターミナルを起動し、Manager レベルでログインします。 ファイルをアップロード(本製品→コンソールターミナル)する場合は、UP-LOAD コマンドを使用します。

Manager > upload method=zmodem file=test01.cfg asyn=0 [Enter]

- 2 ハイパーターミナルは自動的にファイルの受信を開始します。ファイルの保存先は [転送] メニューから [ファイルの受信] を選択し、「ファイルの受信」ダイアログ ボックスで変更できます。
- **3** ファイル転送が完了すると次のメッセージが表示されます。

Info (1048270): File transfer successfully completed.



、アップロードするファイルと同じ名前のファイルが保存先のディレクトリーに存在 より すると、ファイルをアップロードすることができません。あらかじめアップロード するファイルと同じ名前のファイルを削除しておいてください。

4.10 テキストエディターを使用する

本製品は、テキストエディター機能をサポートしているため、スクリプトファイルを開いて編集することができます。

エディターを起動する

EDIT コマンドに続けてファイル名を指定します。拡張子は、cfg、scp、txt が指定可能です。ファイル名を指定しない場合は、空のファイルが作成されます。

EDIT コマンドを使用して、エディター画面を表示します。ここでは、設定スクリプトファイル「test01.cfg | を表示します。

```
Manager > edit test01.cfg Enter

#
# SYSTEM configuration
#
# LOAD configuration
#
# USER configuration
#
set user=manager pass=3af00c6cad11f7ab5db4467b66ce503eff priv=manager lo=yes
set user=manager desc="Manager Account" telnet=yes
#
# TTY configuration
#
# ASYN configuration
#
# ASYN configuration
#
# Ctrl+K+H = Help | File = test01.cfg | Insert | |
1:1
```

画面の最下行はステータス行です。左から順に以下の項目を表示しています。

```
ヘルプを表示するキー(Ctrl+K+H = Help)
ファイル名(File = test01.cfg)
入力モード(Insert =挿入モードか Overstrike =上書きモードかで表示)
内容が変更されているか否か(変更されている場合は Modified と表示)
カーソル位置(行番号:列番号)
```

エディターのキー操作

エディターのキー操作は次のとおりです。

○ カーソル移動

機能	ターミナルのキー
1 行上に移動	1/Ctrl+Z
1 行下に移動	↓/Ctrl+X
1 文字右に移動	-
1 文字左に移動	→
ファイルの先頭に移動	Ctrl+B
ファイルの最後に移動	Ctrl+D
行頭に移動	Ctrl+A
行末に移動	Ctrl+E
1 画面前に移動(スクロールダウン)	Ctrl+U
1 画面後に移動(スクロールアップ)	Ctrl+V
1 単語右に移動	Ctrl+F

○ 入力モードの切り替え

機能	ターミナルのキー
上書きモード	Ctrl+O
挿入モード	Ctrl+I

○ 消去

機能	ターミナルのキー
カーソル右の 1 単語を消去	(Ctrl)+(T)
行全体を消去	Ctrl+Y
カーソル右の 1 文字を消去	Delete / Backspace

4.10 テキストエディターを使用する

○ ブロック操作

機能	ターミナルのキー
プロックマークを開始	Ctrl+K+B
ブロックでコピー	Ctrl+K+C
ブロックマークを終了	Ctrl+K+D
ブロックでペースト(貼り付け)	Ctrl+K+V
	Ctrl+K+U
ブロックで消去	Ctrl+K+Y

○ 検索

機能	ターミナルのキー
文字列を検索	Ctrl+K+F
検索を再実行	Ctrl+[]

○ 終了・保存

機能	ターミナルのキー
上書き保存し、エディターを終了する	(Ctr)+K)+(X)
変更を破棄するか問い合わせをして エディターを終了する	Ctrl+C

○ その他

機能	ターミナルのキー	
画面をリフレッシュ(再表示)	Ctrl+W	
別のファイルで開く	Ctrl+K+0	
エディターのオンラインヘルプを表示 [57]+[6]+[6]		

4.11 SNMP で管理する

本製品の SNMP 機能を利用するために必要な最小限の設定を紹介します。以下の例では、IP の設定は終わっているものとします。

以下の説明は、次のような仮定で行います。

- 認証トラップの発行:有効
- コミュニティー名: viewers
- コミュニティー「viewers」のアクセス権:読み出しのみ (read-only)
- 〇 ネットワーク管理ホスト・トラップホストの IP アドレス: 192.168.11.5
- コミュニティー [viewers] のトラップの送信:有効
- リンクアップ・ダウントラップの送信:ポート1で有効

使用コマンド

ENABLE SNMP

ENABLE SNMP AUTHENTICATE_TRAP

[MANAGER=ipadd] [OPEN={ON|OFF|YES|NO|TRUE|FALSE}]

ENABLE SNMP COMMUNITY=name [TRAP]

ENABLE INTERFACE={ifIndex|interface} LINKTRAP

SHOW SNMP COMMUNITY=name

SHOW INTERFACE

パラメーター

COMMUNITY : SNMP コミュニティー名。1 ~ 15 文字の半角英数字で入力します。

コミュニティー名は大文字・小文字を区別します。

ACCESS : コミュニティーのアクセス権。コミュニティーのアクセス権を指定

します。READ は読み出し(get、get-next)のみを許可、WRITE は 読み書き両方(get、get-next、set)を許可します。デフォルトは

READ です。

TRAPHOST : SNMPトラップの送信先ホストのIPアドレス。X.X.X.X の形式で、

Xが0~255の半角数字を入力します。コミュニティーには複数のトラップホストを指定できますが、CREATE SNMP COMMUNITYコマンドでは1つしか指定できません。複数のトラップホストを使う場合は、コミュニティー作成後にADD SNMP COMMUNITY

コマンドで追加してください。

MANAGER : SNMP オペレーションを許可するホストの IP アドレス。X.X.X.X の

形式で、Xが0~255の半角数字を入力します。本製品はMAN-AGERに登録されていないホストからのSNMPリクエストには応答しません。ただし、OPENパラメーターでONを指定した場合は、MANAGERパラメーターの設定にかかわらず、すべてのSNMPリクエストに応答します。トラップホスト同様、複数指定する場合はコミュニティー作成後にADD SNMP COMMUNITYで追加します。

4.11 SNMP で管理する

OPEN : SNMP オペレーションをすべてのホストに開放するかどうか。OFF(NO/

FALSE)は、MANAGERパラメーターで指定したホストのみに制限することを示します。ON (YES/TRUE) を指定すると、すべての

SNMP リクエストを受け入れます。デフォルトは OFF です。

TRAP : SNMPトラップの送信。指定したSNMPコミュニティーでSNMP

トラップを生成するようにします。デフォルトは無効です。トラップホストを設定しても、このコマンドを実行しないとトラップは送信

されません。

INTERFACE : リンクアップ・ダウントラップの送信。指定したインターフェースで

リンクアップ・ダウントラップを生成するようにします。インターフェースの ifIndex またはインターフェース名を指定します。インターフェース名で指定する場合は portX(X はポート番号)の形式で入力します。ifIndex およびインターフェース名は、SHOW INTER-

FACEコマンドで確認できます。デフォルトは無効です。

1 SNMPエージェントを有効にします。また、認証トラップをオンにして、不正な SNMP アクセスに対してトラップを発生するよう設定します。

Manager > enable snmp Enter

Manager > enable snmp authenticate_trap Enter

2 CREATE SNMP COMMUNITY コマンドで、SNMP コミュニティーを作成します。 ここでは、読み出しのみが可能なコミュニティー「viewers」を作成します。

Manager > create snmp community=viewers access=read traphost=192.168.11.5 manager=192.168.11.5 [Enter]

3 ENABLE SNMP COMMUNITY TRAPコマンドで、トラップホストに対するトラップの送信を有効にします。

Manager > enable snmp community=viewers trap [Enter]

4 ENABLE INTERFACE LINKTRAP コマンドで、ポート 1 のリンクアップ・ダウントラップの送信を有効にします。

Manager > enable interface=port1 linktrap [Enter]

5 SHOW SNMP COMMUNITY コマンドで、SNMP モジュールの情報を表示します。

Manager > SHOW SNMP COMMUNITY=viewers Enter]
SNMP community information:	
Name viewers	
Access read-only	
Status Enabled	
Traps Enabled	
Open access No	
Manager 192.168.11.5	
Trap host 192.168.11.5	

Name	コミュニティー名です。
Access	アクセス権です。read-only(読み出しのみ)/read-write(読み書き
	可能)で表示します。
Status	コミュニティーの状態です。Enabled/Disabled で表示します。
Traps	トラップ生成の有効・無効です。Enabled/Disabled で表示します。
Open access	ネットワーク管理ステーションからのアクセスです。Yes(すべての
	ホストからのアクセスを許可)/No(指定したネットワーク管理ステー
	ションからのアクセスのみ許可)で表示します。
Manager	本コミュニティー名でのアクセスを許可されたネットワーク管理ステー
	ションの IP アドレスです。
Trap host	本コミュニティーにおけるトラップ送信先の IP アドレスです。

6 SHOW INTERFACE コマンドで、ポート 1 の情報を表示します。

Manager > show interface=port1 [Enter	
Interface port1 ifIndex 1 ifMTU 1500 ifSpeed 0 ifAdminStatus Up ifOperStatus Down ifLinkUpDownTrapEnable Disabled TrapLimit 20	
Interface Counters	
ifInOctets 0 ifInUcastPkts 0 ifInNUcastPkts 0 ifInDiscards 0 ifInErrors 0	ifOutOctets 0 ifOutUcastPkts 0 ifOutNUcastPkts 0 ifOutDiscards 0 ifOutErrors 0

5

導入例

この章では、本製品を使用した基本的な構成を3つ例に挙げ、 設定の要点とコマンド入力の手順を説明しています。

5.1 IP ホストとしての基本設定

本製品はご購入時の状態で、レイヤー2スイッチとして機能するよう設定されています。単なるスイッチとして使うだけであれば、設置、接続後電源を入れるだけで、特に設定は必要ありません。ただし、Telnet によるログインや、SNMP による管理をしたいときは、本製品に IP アドレスを割り当てる必要があります。




図 1 「IPホストとしての基本設定」構成例

準備

1 設置、接続を完了し、本製品に電源を入れます。

ログイン

2 本製品のコンソールポートに接続したコンソールターミナルから、本製品にログインします。ユーザー名は「manager」、初期パスワードは「friend」です。

login: **manager** [Enter] Password: **friend** [Enter] (表示されません)

IP の設定

遠隔管理(SNMP、Telnet)のためにIPアドレスを設定します。

3 IP モジュールを有効にします。

Manager > enable ip Enter

Info (1005287): IP module has been enabled.

VLAN defaultにIPアドレスを割り当てます。ご購入時の状態ではすべてのポートが VLAN default に所属しており、ただちにレイヤー2スイッチとして機能するよう 設定されています。VLAN defaultにIPアドレスを設定することにより、Telnet などにより他のホストから本製品自身へのアクセスが可能となります。

Manager > add ip interface=vlan-default ipaddress=192.168.10.1 mask=255.255.255.0 [Enter]

Info (1005275): interface successfully added.

5 デフォルトゲートウェイ (ルーター) を設定します。ADD IP ROUTE コマンドの NEXTHOP パラメーターにデフォルトゲートウェイの IP アドレスを、INTERFACE パラメーターにデフォルトゲートウェイのある VLAN (= VLAN default) を指定し ます。ROUTE、MASK パラメーターにはデフォルトルートを意味する「0.0.0.0.1 を 指定します(この場合 MASK は省略可)。

デフォルトルートとは、「最終到達点までの経路が不明なパケット」を配送して くれるルーターまでの経路です。図 1 の例では、インターネットに向かうパケット、 すなわち VLAN default 以外のネットワークアドレスを持つパケットを配送して くれるルーターまでの経路です。

Manager > add ip route=0.0.0.0 mask=0.0.0.0 interface=vlan-default nexthop=192.168.10.5 [Enter]

Info (1005275): IP route successfully added.

5.1 IP ホストとしての基本設定

6 ここまでに入力した設定内容を確認してみましょう。現在の設定は SHOW CONFIG DYNAMIC コマンドで見ることができます。 DYNAMIC パラメーターに「=IP」「=SYSTEM」などの値を指定すると、該当の機能(モジュール)に関する設定だけを表示することができます。

```
Manager > show config dynamic=ip Enter

#
  # IP configuration
  #
  enable ip
  add ip int=vlan1 ip=192.168.10.1
  add ip rou=0.0.0.0 mask=0.0.0.0 int=vlan1 next=192.168.10.5
```

「vlan-default」は、VLAN ID 「vlan1」に展開されます(VLAN default には VLAN ID「1」が割り当てられています)。手順4のコマンドは、VLAN IDを使用して、次のように入力することもできます。

```
Manager > add ip interface=vlan1 ipaddress=192.168.10.1
mask=255.255.255.0 Enter
```

時刻設定・パスワード変更・設定保存


運用管理のために時刻を設定し、セキュリティーを確保するために初期パスワードを変更 します。本製品に対して行った設定を設定スクリプトファイルとして保存し、再起動した ときに現在の設定を再現するために、起動スクリプトとして指定します。

7 時刻(日付)を設定します。時刻はログメッセージ生成などのタイムスタンプとして使用されます。一度時刻を設定すれば、再度設定する必要はありません(内蔵時計用の電池によって現在時刻が保持されます)。

```
Manager > set time=15:00:00 date=22-aug-2003 Enter

System time is 15:00:00 on Friday 22-Aug-2003.
```

NTPによる時刻の同期も可能です。



ユーザー「manager」のパスワードを変更します。「Confirm:」の入力を終えても、 8 コマンドプロンプトが表示されない場合は、aキーを押してください。ここでは 新しいパスワードとして「openENDS」を仮定します。セキュリティーを確保する ために、初期パスワードは必ず変更してください(変更後のパスワードは忘れない) ように注意してください)。

Manager > set password [Enter] Old password: **friend** [Enter] (表示されません) New password: openENDS Enter (表示されません) Confirm: openENDS [Enter] (表示されません)

9 現在の設定を設定スクリプトファイルとして保存します。ここでは、ファイル名を 「testO1.cfg」と仮定します。実際に保存された設定スクリプトの内容は、SHOW FILE=test01.cfg コマンドで見ることができます。

Manager > create config=test01.cfg [Enter] Info (1049003): Operation successful.

10 保存した設定スクリプトファイルを、起動スクリプトとして指定します。

Manager > set config=test01.cfg [Enter] Info (1049003): Operation successful.

DHCP サーバーを設定する

「IPホストとしての基本設定」に対して、下記の設定を追加することにより、本製品を DHCPサーバーとして動作させることができます。

1 DHCP サーバー機能を有効にします。

Manager > enable dhcp [Enter] Info (1070003): Operation successful.

DHCP ポリシーを作成します。ここでは、ポリシー名として「base」を仮定します。

Manager > create dhcp policy=base lease=7200 [Enter] Info (1070003): Operation successful.

5.1 IP ホストとしての基本設定

3 DHCP クライアントに提供する IP パラメーターを設定します。ポリシー「base」には 以下の情報を設定します。

<u>サブネットマスク</u>	255.255.255.0
DNS サーバーの IP アドレス	192.168.10.10
ルーターの IP アドレス	192.168.10.5

```
Manager > add dhcp policy=base subnet=255.255.255.0 dnsserver=192.168.10.10 router=192.168.10.5 Enter

Info (1070003): Operation successful.
```

セカンダリー DNS サーバーの情報も加える場合、

「DNSSERVER=192.168.10.10,192.168.20.11」のように、IP アドレスをカンマで 区切り羅列します(カンマの前後にスペースは入れません)。

上記以外にもさまざまな設定情報をクライアントに提供することができます。詳細は ADD DHCP POLICY コマンドの説明をご覧ください。なお、提供された情報を使うかどうかはクライアントの実装によります。

4 DHCP クライアントに割り当てる IP アドレスの範囲を指定します。ここでは、レンジ名として「baseip」を仮定し、192.168.10.240 ~ 192.168.10.249 の 10 アドレスを割り当てます。

```
Manager > create dhcp range=baseip policy=base ip=192.168.10.240
number=10 Enter

Info (1070003): Operation successful.
```

5 DHCPサーバーに関する情報は、SHOW DHCP/SHOW DHCP POLICY/SHOW DHCP RANGEコマンドで確認できます。また、ここまでに入力した DHCP に 関連する設定コマンドは、SHOW CONFIG DYNAMIC=DHCPコマンドで確認できます。下記に SHOW DHCP POLICY コマンドの画面例を示します。

```
Manager > show dhcp policy Enter

DHCP Policies

Name: base
Base Policy: none
01 subnetmask ... 255.255.255.0
03 router ... 192.168.10.5
06 dnsserver ... 192.168.10.10
51 leasetime ... 7200
```

6 追加した設定を保存するために、現在指定されている起動スクリプトに上書きします。

```
Manager > create config=test01.cfg Enter

Info (1049003): Operation successful.
```

本例の設定スクリプトファイル

前述の設定手順を実行することによって、作成、保存される設定スクリプトファイルを示します。SET TIMEコマンドのように、コマンドプロンプトに対して入力したコマンドのすべてが、設定スクリプトファイルとして保存されるわけではないという点に注意してください。

```
# IP configuration
enable ip
add ip int=vlan1 ip=192.168.10.1
add ip rou=0.0.0.0 mask=0.0.0.0 int=vlan1 next=192.168.10.5
# DHCP configuration - Post IP
enable dhcp
create dhcp poli="base" lease=7200
add dhcp poli="base" subn=255.255.255.0
add dhcp poli="base" rou=192.168.10.5
add dhcp poli="base" dnss=192.168.10.10
create dhcp ran="baseip" poli="base" ip=192.168.10.240 num=10
```

5.2 タグ VLAN を使用した設定

オフィスが別々のフロアに分かれており、それぞれのフロアに VLAN white、orange を存在させたいような場合は、タグ VLAN を使用すると便利です(図2)。

タグ VLAN を使用すれば、VLAN が複数のスイッチをまたがる構成でも、スイッチ間を 1 本のケーブルで接続することができます。タグ VLAN を使用しないと、VLAN white で 1 本、VLAN orange で 1 本、A 会計 A 本のケーブルを使用しなければなりません。

以下の説明は、本製品(8324XL+拡張モジュール1個)2台が、それぞれ5階(5F)と4階(4F)に設置されていると仮定します。最初に5Fの本製品に設定するコマンド、次に4Fを示します。




図2 「タグ VLAN を使用した設定」構成例

進備

1 設置、接続を完了し、本製品に電源を入れます。

ログイン

本製品のコンソールポートに接続したコンソールターミナルから、本製品にログイン します。ユーザー名は「manager」、初期パスワードは「friend」です。

```
login: manager [Enter]
Password: friend [Enter] (表示されません)
```

システム名の設定

管理をしやすくするために、本製品にシステム名を設定します。システム名を設定 すると、プロンプトにシステム名が表示されるようになります。5Fの本製品に次の コマンドを入力します。

```
Manager > set system name="5F" [Enter]
Info (1034003): Operation successful.
Manager 5F>
```

4F の本製品に次のコマンドを入力します。

```
Manager > set system name="4F" Enter
Info (1034003): Operation successful.
Manager 4F>
```

VLAN の設定

VLANを作成します。VLAN作成時には、VLAN名とVLAN ID (VID)を 割り当てる必要があります。VLAN 名は任意の文字列(ただし、先頭は数字以外)、 VID は 2 ~ 4094 の範囲の任意の数値です(1 は VLAN default に割り当てられて います)。ここでは、VLAN 名として「white」、「orange」、VID としてそれぞれ「10」、 「20」を仮定します。

```
Manager 5F> create vlan=white vid=10 [Enter]
Info (1089003): Operation successful.
Manager 5F> create vlan=orange vid=20 Enter
Info (1089003): Operation successful.
```

5.2 タグ VLAN を使用した設定

4Fにも同じコマンドを入力します。5Fと4Fには、同じVLAN IDを設定しなければなりません。一方、VLAN名は個々のスイッチ内でしか意味を持たないため、スイッチごとで異なっていてもかまいませんが、混乱を避けるために通常は同じにします。

5 5F のそれぞれの VLAN にポートを割り当てます。ここでは「white」に対してポート 1 ~ 12 を、「orange」に対してポート 13 ~ 24 を割り当てると仮定します。

```
Manager 5F> add vlan=white port=1-12 Enter

Info (1089003): Operation successful.

Manager 5F> add vlan=orange port=13-24 Enter

Info (1089003): Operation successful.
```

4F でも同じコマンドを入力します。ここでは、4F も 5F と同じ構成でポートを割り当てると仮定します。

6 5F のポート 25 を、タグ付きポートとして設定し、VLAN white、orange の両方に 所属するようにします。

```
Manager 5F> add vlan=white port=25 frame=tagged Enter

Info (1089003): Operation successful.

Manager 5F> add vlan=orange port=25 frame=tagged Enter

Info (1089003): Operation successful.
```

4Fでも同じコマンドを入力します。

7 SHOW VLANコマンドでVLAN情報を確認します。ポート25は、タグなしポートとしてVLAN defaultに属したままとなります。他にもVLAN default所属のポートが存在し、トラフィックが流れている場合、ポート25にもVLAN defaultのプロードキャストパケットが送出されます。これが望ましくない場合、DELETE VLAN=default PORT=25コマンドを実行してください。

VLAN Informati	.on 			
Name	default			
Identifier	1			
Status	static			
Protected Port	s No			
Untagged ports	3 25			
Tagged ports .	None			
Spanning Tree	default			
Trunk ports				
Mirror port				
Attachments:				
Module				MAC addres
27	-1-1			
Name				
Identifier				
	static			
Protected Port				
Untagged ports				
Tagged ports .				
	default			
Trunk ports				
Mirror port	None			
Attachments:				
Module	Protocol			MAC address
-	-	-	-	-
Name	orange			
Name	_			
Identifier	_			
Identifier	20 static			
Identifier Status Protected Port	20 static			
Identifier Status Protected Port Untagged ports	20 static cs No s 13-24			
Identifier Status Protected Port Untagged ports Tagged ports	20 static cs No s 13-24 25			
Identifier Status Protected Port Untagged ports Tagged ports Spanning Tree	20 static ss No s 13-24 25 default			
Identifier Status Protected Port Untagged ports Tagged ports Spanning Tree Trunk ports	20 static ss No s 13-24 25 default None			
Identifier Status Protected Port Untagged ports Tagged ports Spanning Tree Trunk ports Mirror port	20 static ss No s 13-24 25 default None			
Identifier Status Protected Port Untagged ports Tagged ports Spanning Tree Trunk ports	20 static S No 13-24 25 default None None	Format	Discrim	MAC address
Identifier Status Protected Port Untagged ports Tagged ports Spanning Tree Trunk ports Mirror port Attachments: Module	20 static S No 13-24 25 default None None			

5.2 タグ VLAN を使用した設定

IP の設定

遠隔管理(SNMP、Telnet)のために IP アドレスを設定します。

8 5FのIPモジュールを有効にします。

```
Manager 5F> enable ip Enter

Info (1005287): IP module has been enabled.
```

4Fでも同じコマンドを入力します。

9 5Fの VLAN white、orange に IP アドレスを割り当てます。

```
Manager 5F> add ip interface=vlan-white ipaddress=192.168.10.1
mask=255.255.255.0 Enter

Info (1005275): interface successfully added.

Manager 5F> add ip interface=vlan-orange ipaddress=192.168.20.1
mask=255.255.255.0 Enter

Info (1005275): interface successfully added.
```

4Fの VLAN white、orange に IP アドレスを割り当てます。

```
Manager 4F> add ip interface=vlan-white ipaddress=192.168.10.2
mask=255.255.255.0 Enter

Info (1005275): interface successfully added.

Manager 4F> add ip interface=vlan-orange ipaddress=192.168.20.2
mask=255.255.255.0 Enter

Info (1005275): interface successfully added.
```

時刻設定・パスワード変更・設定保存

運用管理のために時刻を設定し、セキュリティーを確保するために初期パスワードを変更 します。本製品に対して行った設定を設定スクリプトファイルとして保存し、再起動した ときに現在の設定を再現するために、起動スクリプトとして指定します。

10 時刻(日付)を設定します。時刻はログメッセージ生成などのタイムスタンプとして使用されます。一度時刻を設定すれば、再度設定する必要はありません(内蔵時計用の電池によって現在時刻が保持されます)。

Manager 5F> set time=15:00:00 date=22-aug-2003 Enter

System time is 15:00:00 on Friday 22-Aug-2003.

4Fでも同じコマンドを入力します。

NTPによる時刻の同期も可能です。

11 ユーザー「manager」のパスワードを変更します。「Confirm:」の入力を終えても、コマンドプロンプトが表示されない場合は、a キーを押してください。ここでは新しいパスワードとして「openENDS」を仮定します。セキュリティーを確保するために、初期パスワードは必ず変更してください(変更後のパスワードは忘れないように注意してください)。

Manager 5F> set password [Enter]

Old password: **friend** Enter (表示されません) New password: **openENDS** Enter (表示されません) Confirm: **openENDS** Enter (表示されません)

4Fでも同じコマンドを入力します。

12 現在の設定を設定スクリプトファイルとして保存します。ここでは、ファイル名を「test01.cfg」と仮定します。実際に保存された設定スクリプトの内容は、SHOW FILE=test01.cfg コマンドで見ることができます。

Manager 5F> create config=test01.cfg Enter

Info (1049003): Operation successful.

4Fでも同じコマンドを入力します。

5.2 タグ VLAN を使用した設定

13 保存した設定スクリプトファイルを、起動スクリプトとして指定します。

Manager 5F> set config=test01.cfg Enter

Info (1049003): Operation successful.

4Fでも同じコマンドを入力します。

DHCP サーバーを設定する

「タグ VLAN を使用した設定」に対して、下記の設定を追加することにより、本製品をDHCP サーバーとして動作させることができます。ここでは、5Fの VLAN orange に対して DHCP サーバーの設定を追加します。

1 DHCP サーバー機能を有効にします。

Manager 5F> enable dhcp Enter

Info (1070003): Operation successful.

2 DHCP ポリシーを作成します。ここでは、ポリシー名として「base」を仮定します。

Manager 5F> create dhcp policy=base lease=7200 Enter

Info (1070003): Operation successful.

3 DHCP クライアントに提供する IP パラメーターを設定します。ポリシー「base」には以下の情報を設定します。

サブネットマスク255.255.255.0WINS サーバー (NBNS) の IP アドレス192.168.20.20

Manager 5F> add dhcp policy=base subnet=255.255.255.0 nbnameservers=192.168.20.20 [Enter]

Info (1070003): Operation successful.

4 DHCP クライアントに割り当てる IP アドレスの範囲を指定します。ここでは、レンジ名として「baseip」を仮定し、192.168.20.230 ~ 192.168.20.249 の 20 アドレスを割り当てます。

Manager 5F> create dhcp range=baseip policy=base ip=192.168.20.230 number=20 \blacksquare nter

Info (1070003): Operation successful.

5 DHCPサーバーに関する情報は、SHOW DHCP/SHOW DHCP POLICY/SHOW DHCP RANGEコマンドで確認できます。また、ここまでに入力したDHCPに関連する設定コマンドは、SHOW CONFIG DYNAMIC=DHCPコマンドで確認できます。下記に SHOW DHCP POLICY コマンドの画面例を示します。

Manager 5F> show dhcp policy Enter

DHCP Policies

Name: base

Base Policy: none

01 subnetmask 255.255.255.0 44 nbnameservers 192.168.20.20

51 leasetime 7200

6 追加した設定を保存するために、現在指定されている起動スクリプトに上書きします。

Manager 5F> create config=test01.cfg [Enter]

Info (1049003): Operation successful.

5.2 タグ VLAN を使用した設定

本例の設定スクリプトファイル

前述の設定手順を実行することによって、作成、保存される設定スクリプトファイルを示します。

○ 5F

```
# SYSTEM configuration#
set system name="5F"
# VLAN general configuration#
create vlan="white" vid=10
create vlan="orange" vid=20
# VLAN port configuration#
add vlan="white" port=1-12
add vlan="orange" port=13-24
add vlan="10" port=25 frame=tagged
add vlan="20" port=25 frame=tagged
# IP configuration#
enable ip
add ip int=vlan10 ip=192.168.10.1
add ip int=vlan20 ip=192.168.20.1
# DHCP configuration - Post IP#
enable dhcp
create dhcp poli="base" lease=7200
add dhcp poli="base" subn=255.255.255.0
add dhcp poli="base" nbna=192.168.20.20
create dhcp ran="baseip" poli="base" ip=192.168.20.230 num=20
```

○ 4F

```
# SYSTEM configuration#
set system name="4F"

# VLAN general configuration#
create vlan="white" vid=10
create vlan="orange" vid=20

# VLAN port configuration#
add vlan="white" port=1-12
add vlan="orange" port=13-24
add vlan="10" port=25 frame=tagged
add vlan="20" port=25 frame=tagged
# IP configuration#
enable ip
add ip int=vlan10 ip=192.168.10.2
add ip int=vlan20 ip=192.168.20.2
```


5.3 マルチプル VLAN を使用した設定

マルチプル VLAN を使用すると、インターネットマンションや学校などのセキュリティーを 必要とするネットワークを簡単に構築することができます。

本製品は、Protected Ports VLANという専用のVLANを作成し、所属ポートに対してアップ リンク属性(UPLINK)かクライアント属性(グループ番号)かを指定するという方法で、 マルチプル VLAN を定義します。

図3の例では、ポート1~19はGROUP1に、ポート20~22はGROUP10に、ポート 23~24は UPLINK に、それぞれ属しています。

GROUP 1と GROUP 10 はクライアント用のグループで、互いに通信することは できません。一方、ポート 23 ~ 24 はアップリンク用のグループで、ポート 23 に接続 された全校サーバーと、ポート 24 に接続されたルーターには GROUP1 と 10 の両方の グループからアクセスすることができます。



○ GROUP 1から本製品宛のTelnet接続を拒否(ハードウェアIPフィルター)

図3 「マルチプル VLAN を使用した設定」構成例

5.3 マルチプル VLAN を使用した設定

準備

1 設置、接続を完了し、本製品に電源を入れます。

ログイン

2 本製品のコンソールポートに接続したコンソールターミナルから、本製品にログイン します。ユーザー名は「manager」、初期パスワードは「friend」です。

```
login: manager Enter
Password: friend Enter (表示されません)
```

VLAN の設定

3 VLANを作成します。CREATE VLANコマンドのPORTPROTECTEDオプションを指定することで、該当 VLAN がマルチプル VLAN 専用の VLAN (Protected Ports VLAN) になります。ここでは、VLAN名として「school」、VIDとして「10」を仮定します。

```
Manager> create vlan=school vid=10 portprotected Enter

Info (1089003): Operation successful.
```

4 VLAN にポートを割り当てます。Protected Ports VLAN の場合、ADD VLAN PORT コマンドの VLAN パラメーターには手順 3 で作成した VLAN を指定し、GROUP オプションで該当ポートがアップリンク属性かクライアント属性かを指定します。ここでは、ポート 1 ~ 19 を 「1」(クライアント)に、ポート 20 ~ 22 を 「10」 (クライアント)に、ポート 23 ~ 24 を 「UPLINK」(アップリンク)に指定します。

```
Manager > add vlan=school port=1-19 group=1 Enter

Info (1089003): Operation successful.

Manager > add vlan=school port=20-22 group=10 Enter

Info (1089003): Operation successful.

Manager > add vlan=school port=23,24 group=uplink Enter

Info (1089003): Operation successful.
```

5 SHOW VLANコマンドでVLAN情報を確認します。Protected Ports が有効(Yes)になり、3つのグループが作成されています。

VIAN Informa	w vlan Enter			
Name	default			
Identifier	1			
Status	static			
Protected Po	rts No			
Untagged por	ts None			
Tagged ports	None			
Spanning Tre	e default			
Trunk ports	None			
Mirror port	None			
Attachments:				
Module	Protocol	Format	Discrim	MAC address
_	-	-	-	_
Name	school			
Identifier	10			
Status	static			
Protected Po	rts Yes			
Group (ports) UPLINK(23	3-24)		
Group (ports) 10(20-22))		
Group (ports) 1(1-19)			
	ts 1-24			
Untagged por				
	None			
Tagged ports	None e default			
Tagged ports Spanning Tre	e default			
Tagged ports Spanning Tre Trunk ports	e default			
Tagged ports Spanning Tre Trunk ports	e default None None			
Tagged ports Spanning Tre Trunk ports Mirror port	e default None None	Format	Discrim	MAC address
Tagged ports Spanning Tre Trunk ports Mirror port Attachments: Module	e default None None			
Tagged ports Spanning Tre Trunk ports Mirror port Attachments: Module	e default None None Protocol			MAC addres:
Tagged ports Spanning Tre Trunk ports Mirror port Attachments: Module	e default None None Protocol			

5.3 マルチプル VLAN を使用した設定

IP の設定

遠隔管理(SNMP、Telnet)のためにIPアドレスを設定します。

6 IP モジュールを有効にします。

```
Manager > enable ip Enter

Info (1005287): IP module has been enabled.
```

7 VLAN school にIP アドレスを割り当てます。

```
Manager > add ip interface=vlan-school ipaddress=192.168.10.1
mask=255.255.255.0 Enter

Info (1005275): interface successfully added.
```

8 デフォルトゲートウェイ(ルーター)を設定します。ADD IP ROUTE コマンドの NEXTHOP パラメーターにデフォルトゲートウェイの IP アドレスを、INTERFACE パラメーターにデフォルトゲートウェイのある VLAN (= VLAN school) を指定 します。ROUTE、MASK パラメーターにはデフォルトルートを意味する「0.0.0.0」を 指定します(この場合 MASK は省略可)。

```
Manager > add ip route=0.0.0.0 mask=0.0.0.0 interface=vlan-school nexthop=192.168.10.5 Enter
```

Info (1005275): IP route successfully added.

ハードウェア IP フィルターの設定

生徒グループ(GROUP 1)から本製品宛(192.168.10.1)に Telnet 接続ができないようにします。ここでは、ハードウェア IP フィルターを使用した例を紹介します。 本製品に対し「ポート 1~19で受信した192.168.10.1(単一ホスト)へのtelnetパケットを破棄」という設定を行います。ハードウェア IP フィルターはデフォルトで有効になっています。

9 ADD SWITCH L3FILTER MATCHコマンドでフィルター(マッチ条件)を作成します。MATCHパラメーターには、TCPへッダーの終点ポート(TCPDPORT)と終点IPアドレス(DIPADDR)を条件として指定します(TCPDPORT を指定する場合はPROTOCOL の指定も必要になります)。DIPADDR を指定する場合はDCLASSパラメーターでアドレスマスクも指定します(単一ホストが対象の場合は「HOST」)。また、特定のポート(1~19)でフィルタリングを行うにはIMPORTパラメーターにTRUEを指定します。

 $\label{eq:manager} \mbox{Manager} \mbox{ > add switch 13filter match=dipaddr,protocol,tcpdport } \\ \mbox{dclass=host import=true } \mbox{\mathbb{E}nter} \mbox{\footnote{themselvestime}} \mbox{\footnot$

Info (1087003): Operation successful.

- 10 次に、ADD SWITCH L3FILTER ENTRY コマンドを使って、フィルター(マッチ条件)にエントリーを追加します。フィルターエントリーを追加するには、次の3つの情報を入力する必要があります。
 - ・フィルター番号(1 ← SHOW SWITCH L3FILTER コマンドで確認できます)
 - ・フィルタリング条件(フィールドの具体的な値)
 - ・マッチ時のアクション(破棄)

フィルタリング条件には、MATCHパラメーターで指定したすべてのフィールドに対して具体的な値を指定します。ここでは、DIPADDRパラメーターに「192.168.10.1」、PROTOCOLパラメーターに「TCP」、TCPDPORTパラメーターに「23(または TELNET)」、IPORTパラメーターに「1(~19)」を指定します。

Manager > add switch l3filter=1 entry dipaddr=192.168.10.1 protocol=tcp tcpdport=23 iport=1 action=deny [Enter]

Info (1087003): Operation successful.

ポートは一度に1つしか指定できないので、複数のポートでフィルタリングを有効に したい場合は、ポートの数だけエントリーを作成してください。

Manager > add switch 13filter=1 entry dipaddr=192.168.10.1 protocol=tcp tcpdport=23 iport=2 action=deny [Enter]

Info (1087003): Operation successful.

以下、同様にポート 19 まで指定します。

5.3 マルチプル VLAN を使用した設定

11 SHOW SWITCH L3FILTER コマンドで設定内容を確認します(例では、エントリー1 だけを指定しています)。

```
Manager > show switch l3filter=1 entry=1 Enter
Hardware based filtering.... Enabled
Software filtering bypass .. Disabled
Match Entry ..... 3 / 16
Entry Block 0 (Port1-8).... 4 / 254
Entry Block 1 (Port9-16)... 2 / 254
Entry Block 2 (Port17-24).. 2 / 254
Filter ..... 1
Matched fields ..... dip, prot, tcpd
Type ..... ETHII
Source MAC addr. mask .. ff-ff-ff-ff-ff
Dest. MAC addr. mask ... ff-ff-ff-ff-ff
Source IP addr. mask ... 0.0.0.0
Dest. IP addr. mask .... 255.255.255.255
Ingress port mask ..... true
Egress port mask ..... false
Filter Entries:
 Entry ..... 1
 Ingress Port ..... 19
 Egress Port ..... None
 Source MAC Address ... 00-00-00-00-00
 Source MAC Mask ..... ff-ff-ff-ff-ff
 Dest MAC Address .... 00-00-00-00-00
 Dest MAC Mask ..... ff-ff-ff-ff-ff
 Source Address ..... 0.0.0.0
 Source Mask ..... 0.0.0.0
 Dest Address ..... 192.168.10.1
 Dest Mask ..... 255.255.255.255
 Protocol ..... 6
 TTL ..... 0
 TOS ..... 0
 IPDSCP ..... 0
 Type ..... 0800 (ETHII)
 TCP Flags ..... 0/0/0
 TCP S-Port ..... 0
 TCP D-Port ..... 23
 Action ..... DENY
```

時刻設定・パスワード変更・設定保存

運用管理のために時刻を設定し、セキュリティーを確保するために初期パスワードを変更 します。本製品に対して行った設定を設定スクリプトファイルとして保存し、再起動した ときに現在の設定を再現するために、起動スクリプトとして指定します。

12 時刻(日付)を設定します。時刻はログメッセージ生成などのタイムスタンプとして使用されます。一度時刻を設定すれば、再度設定する必要はありません(内蔵時計用の電池によって現在時刻が保持されます)。

Manager 5F> set time=15:00:00 date=22-aug-2004 Enter

System time is 15:00:00 on Friday 22-Aug-2004.

NTPによる時刻の同期も可能です。

▼照 CD-ROM「コマンドリファレンス」/「運用・管理」の「NTP」

13 ユーザー「manager」のパスワードを変更します。「Confirm:」の入力を終えても、コマンドプロンプトが表示されない場合は、a キーを押してください。ここでは新しいパスワードとして「openENDS」を仮定します。セキュリティーを確保するために、初期パスワードは必ず変更してください(変更後のパスワードは忘れないように注意してください)。

Manager 5F> set password [Enter]

Old password: **friend** Enter (表示されません) New password: **openENDS** Enter (表示されません) Confirm: **openENDS** Enter (表示されません)

14 現在の設定を設定スクリプトファイルとして保存します。ここでは、ファイル名を「test01.cfg」と仮定します。実際に保存された設定スクリプトの内容は、SHOW FILE=test01.cfg コマンドで見ることができます。

Manager 5F> create config=test01.cfg Enter

Info (1049003): Operation successful.

15 保存した設定スクリプトファイルを、起動スクリプトとして指定します。

Manager 5F> set config=test01.cfg [Enter]

Info (1049003): Operation successful.

5.3 マルチプル VLAN を使用した設定

本例の設定スクリプトファイル

前述の設定手順を実行することによって、作成、保存される設定スクリプトファイルを示します。

```
# VLAN general configuration
create vlan="school" vid=10 po
# VLAN port configuration
add vlan="school" port=23-24 group=UPLINK
add vlan="school" port=20-22 group=10
add vlan="school" port=1-19 group=1
# SWITCH (post-VLAN) configuration
add swi 13f ma=dip,prot,tcpd dc=host imp=true
add swi 13f=1 ent prot=6 dip=192.168.10.1 tcpd=23 ipo=19 ac=deny
add swi 13f=1 ent prot=6 dip=192.168.10.1 tcpd=23 ipo=18 ac=deny
add swi 13f=1 ent prot=6 dip=192.168.10.1 tcpd=23 ipo=17 ac=deny
add swi 13f=1 ent prot=6 dip=192.168.10.1 tcpd=23 ipo=16 ac=deny
add swi 13f=1 ent prot=6 dip=192.168.10.1 tcpd=23 ipo=15 ac=deny
add swi 13f=1 ent prot=6 dip=192.168.10.1 tcpd=23 ipo=14 ac=deny
add swi 13f=1 ent prot=6 dip=192.168.10.1 tcpd=23 ipo=13 ac=deny
add swi 13f=1 ent prot=6 dip=192.168.10.1 tcpd=23 ipo=12 ac=deny
add swi 13f=1 ent prot=6 dip=192.168.10.1 tcpd=23 ipo=11 ac=deny
add swi 13f=1 ent prot=6 dip=192.168.10.1 tcpd=23 ipo=10 ac=deny
add swi 13f=1 ent prot=6 dip=192.168.10.1 tcpd=23 ipo=9 ac=deny
add swi 13f=1 ent prot=6 dip=192.168.10.1 tcpd=23 ipo=8 ac=deny
add swi 13f=1 ent prot=6 dip=192.168.10.1 tcpd=23 ipo=7 ac=deny
add swi 13f=1 ent prot=6 dip=192.168.10.1 tcpd=23 ipo=6 ac=deny
add swi 13f=1 ent prot=6 dip=192.168.10.1 tcpd=23 ipo=5 ac=deny
add swi 13f=1 ent prot=6 dip=192.168.10.1 tcpd=23 ipo=4 ac=deny
add swi 13f=1 ent prot=6 dip=192.168.10.1 tcpd=23 ipo=3 ac=deny
add swi 13f=1 ent prot=6 dip=192.168.10.1 tcpd=23 ipo=2 ac=deny
add swi 13f=1 ent prot=6 dip=192.168.10.1 tcpd=23 ipo=1 ac=deny
# IP configuration
enable ip
add ip int=vlan10 ip=192.168.10.1
add ip rou=0.0.0.0 mask=0.0.0.0 int=vlan10 next=192.168.10.5
```

6

付録

この章では、トラブル解決、オプションの取り付け方法、ソフトウェアのバージョンアップ、Windows のハイパーターミナルと Telnet アプリケーションの使用方法、コネクターやケーブルの仕様、保証とユーザーサポートについて説明しています。

6.1 困ったときに

本製品の使用中になんらかのトラブルが発生したときの解決方法を紹介します。

自己診断テストの結果を確認する

本製品は自己診断機能を備えています。異常発生時には起動メッセージにエラー内容が表示されます。

自己診断テストの実行

セルフテストは次のような場合に実行されます。

- 電源を入れたとき
- リセットボタンを押して再起動したとき
- RESTART REBOOT コマンドで再起動したとき
- 致命的なエラーによって自動的に再起動したとき

メッセージ表示

正常な起動時には次のようなメッセージが表示されます。

```
INFO: Self tests beginning.
INFO: RAM test beginning.
PASS: RAM test, 32768k bytes found.
INFO: BBR tests beginning.
PASS: BBR test, 512k bytes found.
INFO: Self tests complete.
INFO: Downloading switch software.
Force EPROM download (Y) ?
INFO: Initial download successful.

INFO: IGMP packet trapping is active for IGMP snooping, L3FILT is activated INFO: Switch startup complete

login:
```

起動メッセージは、下記の4つに分類されて表示されます。

- INFO 起動プロセスが表示されます
- PASS テストが問題なく終了したことを意味し、結果が表示されます
- ERROR テストでエラーが発生したことを意味し、エラー内容が表示されますが起動プロセスは
 - 続行されます
- FAIL テストで致命的なエラーが発生したことを意味し、起動プロセスは中断されます



🔷 メッセージは、本製品に Telnet でログインしているときは表示されません。

ブートオプション

自己診断テスト終了直後、画面に EPROM から強制プートを実行するためのオプションが表示されます。

Force EPROM download (Y)?

このメッセージが表示されている間に 図キーを押すと、初期状態の EPROM(パッチなし)をロードして、本製品を起動することができます。

表示内容と対処方法

INFO: Self tests beginning.

コードローダーのテストが開始されます。

INFO: RAM test beginning.

RAM のテストが開始されます。

PASS: RAM test, 32768k bytes found.

RAMテストが問題なく終了しました。メモリー容量が表示されます。

W FAIL - at address 00345678 Data should be 00345678 but is 55555555

上記のアドレスでRAMテストにエラーが発生しました。RAMテストは成功するまで繰り返されます。エラーが続く場合は、メモリーシステムに欠陥がありますので、アライドテレシスサポートセンターまでご連絡ください。

INFO: BBR tests beginning.

バッテリーバックアップ RAM (NVS) のテストが開始されます。

PASS: BBR test, 512k bytes found.

バッテリーバックアップ RAM (NVS) のサイズ・ロケーションテストが問題なく終了しました。バッテリーバックアップ RAM (NVS) のサイズが表示されます。

FAIL: BBR test, only 16k bytes found

バッテリーバックアップ RAM (NVS) のサイズ・ロケーションテストは終了しましたが、ソフトウェアを動作させるために必要な最小値を下回っています。 バッテリーバックアップ RAM (NVS) に欠陥がありますので、アライドテレシスサポートセンターまでご連絡ください。

INFO: Self tests complete.

自己診断テストが終了しました。

INFO: Downloading switch software.

ROM からソフトウェアとベクターテーブルのダウンロードが開始されます。

ERROR: Code load retried.

FAIL: Code load failed.

ROM から RAM へのコードのロード中にエラーが発生しました。ロードは数回繰り返されます。各回でエラーが発生すると、ERROR が表示されます。

再試行が最大回数に達した場合は FAIL が表示されます。 FAIL が表示された場合は、アライドテレシス サポートセンターまでご連絡ください。

6.1 困ったときに

INFO: Initial download successful.

ダウンロードが完了し、ソフトウェアが起動します。

INFO: Executing configuration script <test01.cfg>

起動スクリプトが読み込まれ、ファイルに記述されたコマンドが実行されます。 スクリプト上で異常が検出された場合は、ERRORメッセージが表示されます。

INFO: IGMP packet trapping is active for IGMP snooping, L3FILT is activated IGMPスヌーピングとハードウェア IPフィルターが有効になります(デフォルト有効のIGMPスヌーピングがハードウェア IPフィルターを内部的に使用しているため)。

INFO: MLD Snooping is active, L3FILT is activated


MLD スヌーピングとハードウェア IP フィルターが有効になります(デフォルト有効の MLD スヌーピングがハードウェア IP フィルターを内部的に使用している ため)。

INFO: Switch startup complete

起動プロセスがすべて終了しました。この時点で本製品は基本的なスイッチング 動作を行うことができます。

LED 表示を確認する

LEDの状態を観察してください。LEDの状態は問題解決に役立ちますので、お問い合わせの前にどのように表示されるかを確認してください。



ログを確認する

本製品が生成するログを見ることにより、原因を究明できる場合があります。 SHOW LOG コマンドで、RAM 上に保存されたログレベル 3 (INFO) 以上のメッセージを見ることができます。

```
Manager > show log Enter

Date/Time S Mod Type SType Message

11 10:53:58 3 LOG IGMP Snooping is active, L3FILT is activated
11 10:53:58 7 SYS REST NORM Switch startup, ver 2.6.1-00, 20-Apr-2004, Clock Log: 20:14:29 on 30-Apr-2004
11 10:54:01 6 SWIT PINT UP Port24: interface is UP
11 10:54:04 3 USER USER LON manager login on port0
11 11:20:49 4 CH MSG ERROR Unexpected end of line
11 19:44:47 3 TLNT AUTH OK Telnet connection accepted from 192.168.10.1
(TTY 17)
11 19:44:52 3 USER USER LON manager login on TTY17
```

トラブル例

電源ケーブルを接続しても PWR LED が点灯しない

正しい電源ケーブルを使用していますか

本製品を使用する場合は、同梱の電源ケーブルを使用してください。

電源ケーブルが正しく接続されていますか

電源コンセントには、電源が供給されていますか

別の電源コンセントに接続してください。

PWR LED は点灯するが、正しく動作しない

電源をオフにした後、すぐにオンにしていませんか

電源をオフにしてから再度オンにする場合は、しばらく間をあけてください。

ケーブルを接続しても L/A LED が点灯しない

接続先の機器の電源は入っていますか

ネットワークインターフェースカードに障害はありませんか

FAULT LED は点灯していませんか

本製品に異常が発生した場合は、FAULT LED が点灯したままになります。リセットボタンを押す、RESTART REBOOTコマンドを実行する、電源ケーブルを抜き差しするなどして本製品を再起動してください。

通信モードは接続先の機器と通信可能な組み合わせに設定されていますか

SET SWITCH PORT コマンドでポートの通信モードを設定することができます。 接続先の機器を確認して、通信モードが正しい組み合わせになるように設定して ください。

正しい UTP ケーブルを使用していますか

○ UTP ケーブルのカテゴリー

10BASE-T の場合はカテゴリー3以上、100BASE-TX の場合はカテゴリー5以上のUTP ケーブルを使用してください。

6.1 困ったときに

○ UTP ケーブルのタイプ

通信モードがオートネゴシエーションの場合は、接続先のポートの種類(MDI/MDI-X)にかかわらず、ストレート / クロスどちらのケーブルタイプでも使用することができます。

通信モードをオートネゴシエーション以外に設定した場合は MDI-X となりますので、ケーブルタイプに注意してください。接続先のポートが MDI の場合はストレートタイプ、接続先のポートが MDI-X の場合はクロスタイプのケーブルを使用します。

○ UTP ケーブルの長さ

10BASE-T/100BASE-TXのケーブル長は最大 100m と規定されています。

芝照 29ページ「ネットワーク機器を接続する」

L/A LED は点灯するが、通信できない

ポートが無効(DISABLED)に設定されていませんか

SHOW SWITCH PORT コマンドでポートステータス(Status)を確認してください。

コンソールターミナルに文字が入力できない

ケーブルや変換コネクターが正しく接続されていますか

本製品のコンソールポートは、RJ-45 コネクターを使用しています。ケーブルはオプション(別売)の RJ-45/D-Sub 9 ピン(メス)変換 RS-232 ケーブル「CentreCOM VT-Kit2」を使用してください。ご使用のコンソールのシリアルポートがD-Sub 9 ピン(オス)以外の場合は、別途変換コネクターをご用意ください。

参照 30ページ「コンソールを接続する」

通信ソフトウェアを2つ以上同時に起動していませんか

通信ソフトウェアを複数起動すると、COMポートにおいて競合が起こり、通信できない、または不安定になるなどの障害が発生します。

通信ソフトウェアの設定内容(通信条件)は正しいですか

本製品を接続している COM ポート名と、通信ソフトウェアで設定している COM ポート名が一致しているか確認してください。

また、通信速度(ボーレート)の設定が本製品と COM ポートで一致しているかを確認してください。

コンソールターミナルで文字化けする

COM ポートの通信速度は正しいですか

通信速度(ボーレート)の設定が本製品と COM ポートで一致しているかを確認してください。本製品の通信速度がデフォルトの設定(9600)で、COM ポートの設定が 9600bps 以外に設定されていると文字化けを起こします。

通信ソフトウェアのエンコードはシフト JIS (SJIS) に設定されていますか

HELP コマンドの実行結果(オンラインヘルプ)はシフト JIS で日本語表示されます。

文字入力モードは英数半角モードになっていますか


全角文字や半角カナは入力しないでください。通常、AT互換機では 🖭 キーを押しながら 😭 (半角) キーを押して入力モードの切り替えを行います。

6.2 拡張モジュール

本製品には、オプション(別売)で、3種類の拡張モジュールが用意されています。 前面にある2つの拡張スロットに組み合わせて装着することが可能なため、ネットワークを 柔軟に構成・拡張することができます。

LED の表示内容や製品仕様については、拡張モジュールのインストレーションガイドを参照してください。

拡張モジュールの種類







AT-A51 1000BASE-SX/SCポート×1



AT-A53 1000BASE-LX/SCポート×1

※ 本製品搭載時は、1000Mbps での通信のみをサポートしています。100Mbps での通信はサポートしていませんので、ご注意ください。

ケーブル

使用ケーブルと伝送距離は以下のとおりです。

ポート	使用ケーブル	伝送距離
100BASE-T (AT-A50)	100mUTP エンハンスド・カテゴリー 5	100m
1000BASE-SX/SC (AT-A51)	50/125μm マルチモードファイバー	550m
	00, 120mm (70) 2 1 3 7 17 ((伝送帯域 500MHz·km 時)
	62.5/125μm マルチモードファイバー	275m
	OE:07 E Oμπ (707 E 1 7 7 1 7)	(伝送帯域 200MHz · km 時)
1000BASE-LX/SC (AT-A53)	9.5(10)/125µm シングルモードファイバー	5000m
	50/125μm マルチモードファイバー*	550m
	62.5/125μm マルチモードファイバー*	(伝送帯域 500MHz·km 時)

[※] コネクターと光ファイバーケーブルの間にモード・コンディショニング・パッチコードを使用してください。

拡張モジュールの取り付けかた


! 拡張モジュールの取り付け/取りはずし作業は、必ず、電源ケーブルを抜いて、 注意 本製品の電源を切ってから行ってください。感電の恐れがあります。

・ 拡張モジュールは、静電気に非常に敏感な部品を使用しています。静電気によって、電子部品が損傷する恐れがありますので、取り扱いの際は、アースストラップを使用するなどの静電防止対策をして、ボード部分にはできるだけ手を触れないようにしてください。

また、保管するときは、拡張モジュールが梱包されていた静電防止袋に入れて、静電気のある場所を避けてください。

- 1 電源ケーブルを抜いて、本製品の電源を切ります。
- 2 本体前面にある拡張モジュールスロットのカバーパネルのネジをドライバーで ゆるめて、カバーパネルをはずします。
- 3 拡張モジュールのボード部分を、スロットのボードガイドにそって差し込みます。

・ボード部分には手を触れず、拡張モジュールの前面パネルを持って作業してください。 注意 差し込むときに、ボード部分をスロットのネジ穴などに当てないよう注意してください。



6.2 拡張モジュール

- 4 拡張モジュールの前面パネルが本製品の前面パネルとそろう位置まで、拡張モジュールを 押し込みます。
- 拡張モジュールの拘束ネジをドライバーでしめます。
- **6** 以上で、拡張モジュールの取り付けが完了しました。電源ケーブルを接続して、 本製品の電源を入れます。

拡張モジュールを取りはずす場合は、拘束ネジをドライバーでゆるめ、拘束ネジを持って ゆっくりと引き抜きます。



┍ 光ポートには、ほこりなどからコネクターを保護するダストカバーが付いています。 注意 光ファイバーケーブルを接続していないときは、コネクターにダストカバーを付けて おいてください。



○ CLI で拡張モジュールのインストールを確認するには SHOW SYSTEM コマンドを ▶ ↓ 使用します。

多照 68ページ「システム情報を表示する」

6.3 ソフトウェアのバージョンアップ

弊社は、改良(機能拡張、不具合修正など)のために、予告なく本製品のソフトウェアの バージョンアップやパッチレベルアップを行うことがあります。ここでは、最新のソフト ウェアの入手方法、本製品へのダウンロードのしかたについて説明します。

準備するもの

本製品のバージョンアップには、下記のものが必要です。

- **セットアップツール(ファームウェアインストーラ)**TFTP によりファームウェアなどのファイルを、本製品にダウンロードするツールです。
 弊社ホームページから入手できます。
- ソフトウェアセット

下記のファイルを圧縮してひとつのファイルにしたものです。(□で記載した部分は、 バージョン、パッチに依存)。

- ファームウェアファイル (83s- □□□ .rez)
- パッチファイル (83 □□□ □□ .paz) ※
- ヘルプファイル (help.hlp)
- バージョンアップ情報ファイル (swthinf.ini)
- ※ パッチファイルは提供されない場合もあります。
- Windows 95/98/Me/2000/XP、Windows NT が動作するコンピューター セットアップツールを実行します。
- リリースノート

機能拡張、不具合修正などについて記載された PDF ファイルです。重要な情報が記載されていますので、必ずご覧ください。弊社ホームページから入手できます。

○ バージョンアップ手順書

バージョンアップのしかたが記載された PDF ファイルです。弊社ホームページから入手できます。

6.3 ソフトウェアのバージョンアップ

最新ソフトウェアセットの入手方法

最新のソフトウェアセット(ファームウェアファイルやパッチファイル)は、弊社ホームページ(「サポート」のページ)から入手することができます。

http://www.allied-telesis.co.ip/

ファイルのバージョン表記

○ ファームウェアファイル

ファームウェアファイルのバージョンは、ピリオドで区切られた3桁の数字で「major.minor.interim」(例:2.6.1)の形式で表されます。「major」はメジャーバージョン番号、「minor」はマイナーバージョン番号です。「interim」は不具合修正などのために提供されていたパッチがファームウェアに反映された時点で加算されます。

ファームウェアは、「83s-rrr.rez」というファイル名で提供されます。「83s-」で始まり、「rrr」は「major.minor.interim」からピリオドを取り除いた3桁の数字です(例:83s-261.rez)

○ パッチファイル

パッチは、ファームウェアに対する暫定的な修正のために使用されます。 パッチファイルは「83rrr-pp.paz」というファイル名で提供されます。「83」で始まり、 「rrr」はパッチの対象となるファームウェアのバージョン番号、「pp」はパッチ番号を 示します(例:83261-01.paz)。

最新のパッチファイルは、パッチ番号「01」からの修正内容をすべて含む形式で提供されます。対象となるファームウェアに適用できるパッチファイルは1つだけです。

6.4 ハイパーターミナルの設定

コンソールターミナルとして、Windows 95/98/Me/2000/XP、Windows NTに標準装備のハイパーターミナルを使用する例を示します。

(CentreCOM VT-Kit2は、COM1に接続すると仮定します。)



、Windows Me をご使用の場合

「ハイパーターミナル」をあらかじめインストールしておく必要があります。

[スタート] ボタンをクリックし、[設定] をポイントします。次に [コントロールパネル] をクリックし、[アプリケーションの追加と削除] アイコンをダブルクリックします。

[Windows ファイル] タブをクリックし、[ファイルの種類] ボックスで [通信] を クリックします。次に [詳細] をクリックし、[ファイルの種類] ボックスで [ハイパーターミナル] のチェックボックスをオンにして、[OK] をクリックします。[アプリケーションの追加と削除のプロパティ] ダイアログボックスの [OK] をクリックします。

以上で「ハイパーターミナル」がインストールされます。

ハイパーターミナルを起動します。

Windows 95 の場合 - [スタート] ボタンをクリックし、[プログラム] をポイントします。次に [アクセサリ] をポイントし、[ハイパーターミナル] をクリックします。次に Hypertrm.exe をダブルクリックします。

Windows 98 の場合 - [スタート] ボタンをクリックし、[プログラム] をポイントします。次に [アクセサリ] をポイントし、[通信] をポイントします。次に [ハイパーターミナル] をクリックし、Hypertrm.exe をダブルクリックします。

Windows Me/2000/XP の場合 - [スタート] ポタンをクリックし、[プログラム(すべてのプログラム)] をポイントします。次に [アクセサリ] をポイントし、[通信] をポイントします。次に [ハイパーターミナル] をクリックします。

Windows NT の場合 - [スタート] ボタンをクリックし、[プログラム] をポイントします。 次に [アクセサリ] をポイントし、[ハイパーターミナル] をクリックします。

2 [接続の設定] ダイアログボックスが表示されます。[名前] ボックスで名前を入力し、 [アイコン] ボックスでアイコンを選んで、[OK] をクリックします。 モデムのインストールをするかどうかを問うダイアログボックスが表示された場合は、 [いいえ] をクリックします。

6.4 ハイパーターミナルの設定

接続方法を設定します。 3

> Windows 95 の場合 - 「電話番号」 ダイアログボックスが表示されます。 [接続方法] ボックスで、[Com1 ヘダイレクト] を選択して、[OK] をクリックします。

> Windows 98/Me/2000 の場合 - 「接続の設定」 ダイアログボックスが表示されます。 「接続方法」ボックスで、「Com1 ヘダイレクト」を選択して、「OK」をクリックします。

Windows XPの場合 - 「接続の設定」ダイアログボックスが表示されます。 [接続方法] ボックスで、[COM1] を選択して、[OK] をクリックします。

Windows NT の場合 - 「接続の設定」ダイアログボックスが表示されます。 [ポートの設定] タブの [接続方法] ボックスで、[COM1] を選択して、[OK] をクリック します。

「COM1 のプロパティーダイアログボックスが表示されます。 各項目を下図のように設定して、「OK]をクリックします。 (下の画面は Windows 98 の場合)





本製品のコンソールポートの通信速度はデフォルトで 9600bps に設定されて レジ いますが、2400bps/4800bps/19200bps のいずれかに変更することが できます。

5 「XXXX-ハイパーターミナル(HyperTerminal)」のような、手順2で設定した名前のウィンドウが表示されます。

[ファイル] メニューの [プロパティ] をクリックします。次に [設定] タブをクリックし、各項目を下図のように設定して、[OK] をクリックします。

(下の画面は Windows 98 の場合)



6 以上で、設定が終わりました。

Enter キーを押すと、ソフトウェアのセッションが開始され、「login: 」プロンプトが表示されます。

●照 57ページ「IP インターフェースを作成する」

6.5 Telnet クライアントの設定

本製品は Telnet サーバーを内蔵しているため、他の Telnet クライアントからネットワーク 経中でログインすることができます。

ここでは Windows 95/98/Me/2000/XP、Windows NTの Telnet クライアントの 設定方法を説明します。



▲ Telnet を使用する場合は、あらかじめコンソールターミナルで本製品に IP レスアドレスを割り当てておく必要があります。

57ページ「IP インターフェースを作成する」

1 ネットワークに合わせて TCP/IP プロトコルの環境設定を行います。

> Windows 95 の場合 - 「スタート」 ボタンをクリックし、「設定」 をポイントします。 次に「コ ントロールパネル]をクリックし、[ネットワーク]アイコンをダブルクリックします。 [ネットワークの設定] タブをクリックし、[現在のネットワーク構成] ボックスで [TCP/IP] を クリックします。次に「プロパティ」をクリックして、設定を行います。

> Windows 98/Me の場合 - [スタート] ボタンをクリックし、「設定」をポイントします。 次に[コントロールパネル]をクリックし、[ネットワーク]アイコンをダブルクリックします。 [ネットワークの設定]タブをクリックし、[現在のネットワークコンポーネント]ボックスで、 「TCP/IP -> (ご使用のアダプター)]をクリックします。次に「プロパティ]をクリック して、設定を行います。

> Windows 2000の場合-「スタート」ボタンをクリックし、「設定」をポイントします。次に「コ ントロールパネル]をクリックし、[ネットワークとダイヤルアップ接続]アイコンをダブ ルクリックします。次に「ローカルエリア接続」を右クリックし、「プロパティ」をクリック します。

> [インターネットプロトコル (TCP/IP)] をクリックし、[プロパティ] をクリックして、 設定を行います。

> Windows XP の場合 - 「スタート」ボタンをクリックし、「コントロールパネル」をポイント します。次に「ネットワークとインターネット接続」アイコンをクリックし、「ネットワーク 接続]アイコンをクリックします。次に[ローカルエリア接続]を右クリックし、[プロパ ティ]をクリックします。

> [インターネットプロトコル(TCP/IP)] をクリックし、[プロパティ] をクリックして、 設定を行います。

> Windows NT の場合 - [スタート] ボタンをクリックし、[設定] をポイントします。次に [コントロールパネル] をクリックし、[ネットワーク] アイコンをダブルクリックします。 [プロトコル] タブをクリックし、[ネットワークプロトコル] ボックスで [TCP/IP プロト コル〕をクリックします。次に「プロパティ」をクリックして、設定を行います。

各製品に添付されているマニュアルをご覧になり、IPアドレスなどを正しく設定して ください。

2 Telnet クライアントを起動します。

Telnet クライアントは、Windows 95/98/Me、Windows NT の場合 Windows アプリケーション、Windows 2000/XP の場合コマンドラインアプリケーションになります。

Windows 95/98/Me/NTの場合-[スタート]ボタンをクリックし、[ファイル名を指定して 実行]をクリックします。「名前]ボックスで「TELNET」と入力して、「OK]をクリックします。

Windows 2000/XP の場合 - [スタート] ポタンをクリックし、[ファイル名を指定して実行] を クリックします。 [名前] ボックスで「TELNET」と入力して、[OK] をクリックします。 [名前] ボックスで「TELNET 192.168.200.1」のように、TELNET に続けて本製品の IP アドレスを指定することもできます。

3 ターミナルの設定を行います。

Windows 95/98/Me・Windows NT の場合 - [ターミナル] メニューの [基本設定 (設定)] を クリックします。

次に[エミュレーション]で[VT-100/ANSI]をクリックし、[OK]をクリックします。



Windows 2000/XPの場合 - 次のコマンドを入力して、 [Enter] キーを押します。 x には ANSI または VT100 を指定します。

Microsoft Telnet> SET TERM x

6.5 Telnet クライアントの設定

4 本製品の Telnet サーバーに接続します。

Windows 95/98/Me·Windows NT の場合 - [接続] メニューの [リモートシステム] を クリックします。次に [ホスト名] ボックスで、本製品の IP アドレスを入力し、[接続] を クリックします。



Windows 2000/XP の場合 - 次のコマンドを入力して、[Enter] キーを押します。 OPEN に続けて本製品の IP アドレスを指定します。

Microsoft Telnet> OPEN 192.168.200.1

5 以上で、設定が終わりました。

Enter キーを押すと、ソフトウェアのセッションが開始され、「login: 」プロンプトが表示されます。

6.6 仕様

ここでは、コネクターのピンアサインやケーブルの結線について説明します。

コネクター・ケーブル仕様


10BASE-T/100BASE-TX インターフェース

RJ-45 型のモジュラージャックを使用しています。



コンタクト	MDI-X 信号	MDI 信号	
1	RD + (受信)	TD + (送信)	
2	RD - (受信)	TD - (送信)	
3	TD + (送信)	RD + (受信)	
4	未使用	未使用	
5	未使用	未使用	
6	TD - (送信)	RD - (受信)	
7	未使用	未使用	
8	未使用	未使用	

ケーブルの結線は下図のとおりです。



6.6 仕様

RS-232 インターフェース

RJ-45 型のモジュラージャックを使用しています。



RS-232 DCE	信号名(JIS 規格)	信号内容	
1	RTS (RS)	送信要求	
2	NOT USED	未使用	
3	TXD (SD)	送信データ	
4	GND (SG)	信号用接地	
5	GND (SG)	信号用接地	
6	RXD (RD)	受信データ	
7	NOT USED	未使用	
8	CTS (CS)	送信可	

本製品の仕様

準拠規格				
1 30	IEEE802.3	10BASE-T		
	IEEE802.3u	100BASE-TX		
	IEEE802.3z	1000BASE-SX/LX		
	IEEE802.3ab	1000BASE-T		
	IEEE802.3x	Flow Control		
	IEEE802.3D	Spanning Tree		
	IEEE802.3p	Class of Service, priority protocol		
	IEEE802.1Q	VLAN tagging		
	IEEE802.1w	Rapid Spanning Tree		
適合規格	IEEE802.1X	Port Based Nerwork Access Control		
安全規格	VCCI クラス A			
	VUUIDDAA			
定格入力電圧	AC100-120V			
入力電圧範囲	AC90-132V			
定格周波数	50/60Hz			
定格入力電流	0.8A			
最大入力電流(実測値)	0.45A			
平均消費電力	19W (最大 28W) ※拡張モジュール未装着時			
平均発熱量	70kJ/h (最大 10	OkJ/h)※拡張モジュール未装着時		
環境条件				
動作時温度	0~40℃			
動作時湿度	80%以下(ただし、結露なきこと)			
保管時温度	-20 ~ 60°C			
保管時湿度	95%以下(ただし、結露なきこと)			
外形寸法(突起部含まず)				
	440(W) × 290(D) × 44(H)mm			
質量				
	3.8kg			
スイッチング方式				
	ストア&フォワー	,		
MAC アドレス登録数				
	8K(最大)			
メモリー容量				
パケットバッファー	17MByte			
773 3177337	※ 1Mbyte =スイッチングチップに内蔵 /16Mbyte =外部 SDRAM			
フラッシュメモリー	8MByte			
メインメモリー	32MByte			
サポートする MIB				
MIB II (Management Information Base 2)(RFC1213)				
ブリッジ MIB(RFC1493)				
インターフェース拡張グループ MIB(RFC 1573)				
イーサネット MIB(RFC 1643)				
イーサネット MIB(RFC16 RMON MIB(RFC1757 プライベート MIB)		

6.7 保証とユーザーサポート

保証、修理について

本製品の保証内容は、製品に添付されている「製品保証書」の「製品保証規定」に記載されています。製品をご利用になる前にご確認ください。本製品の故障の際は、保証期間の内外にかかわらず、弊社修理受付窓口へご連絡ください。

アライドテレシス株式会社 修理受付窓口

Tel: 00 0120-860-332

携帯電話/PHSからは: 045-476-6218

月~金(祝・祭日を除く) 9:00~12:00 13:00~17:00

保証の制限

本製品の使用または使用不能によって生じたいかなる損害(人の生命・身体に対する被害、 事業の中断、事業情報の損失またはその他の金銭的損害を含み、またこれらに限定 されない)については、当社は、その責を一切負わないこととします。

ユーザーサポート

障害回避などのユーザーサポートは、次の「サポートに必要な情報」をご確認のうえ、弊社 サポートセンターへご連絡ください。

アライドテレシス株式会社 サポートセンター

http://www.allied-telesis.co.ip/support/info/index.html

Tel: 00 0120-860-772

携帯電話 /PHS からは: 045-476-6203

月~金(祝・祭日を除く) 9:00~12:00 13:00~18:00

サポートに必要な情報

お客様の環境で発生した様々な障害の原因を突き止め、迅速な障害の解消を行うために、弊社担当者が障害の発生した環境を理解できるよう、以下の点についてお知らせください。なお、都合によりご連絡が遅れることもございますが、あらかじめご了承ください。

1 一般事項

- 〇 送付日
- お客様の会社名、ご担当者
- ご連絡先

すでに「サポートID番号」を取得している場合、サポートID番号をお知らせください。 サポートID番号をご記入いただいた場合には、ご連絡住所などの詳細は省略していただいてかまいません。

○ ご購入先

2 使用しているハードウェア・ソフトウェアについて

○ シリアル番号 (S/N)、リビジョン (Rev) をお知らせください。 シリアル番号とリビジョンは、本体に貼付されている (製品に同梱されている) シ リアル番号シールに記載されています。また、シリアル番号は、SHOW SYSTEM コマンドで表示されるシステム情報の「Serial number」の項でも確認できます。

(例) S/N 0047744990805087 Rev A1

- ソフトウェアバージョンをお知らせください。 ソフトウェアバージョンは、SHOW SYSTEM コマンドで表示されるシステム情報の「Software Version」の項で確認できます。
- オプション (別売) 製品を使用している場合は、製品名をお知らせください。

6.7 保証とユーザーサポート

3 問い合わせ内容について

- どのような症状が発生するのか、それはどのような状況で発生するのかをできる限り 具体的に(再現できるように)お知らせください。
- エラーメッセージやエラーコードが表示される場合には、表示されるメッセージの 内容をお知らせください。
- 可能であれば、設定スクリプトファイルをお送りください (パスワードや固有名など 差し障りのある情報は、抹消してお送りくださいますようお願いいたします)。

4 ネットワーク構成について

- ネットワークとの接続状況や、使用されているネットワーク機器がわかる簡単な図を お送りください。
- 他社の製品をご使用の場合は、メーカー名、機種名、バージョンなどをお知らせください。